
www.elektromarkabolt.hu

Használati utasítás

Kombinált fagyasztós hűtőszekrény NoFrost funkcióval

34. oldal

HU



7083 472-00

ECBN 8870 / 8871

LIEBHERR

www.elektromarkabolt.hu

A figyelmeztetések besorolása

⚠ **VESZÉLY**	olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés, amennyiben nem kerülik el.
⚠ **FIGYELMEZTETÉS**	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye halál vagy súlyos testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
⚠ **VIGYÁZAT**	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye könnyű vagy közepes testi sérülés lehet, amennyiben nem kerülik el.
FIGYELEM	olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek következménye dologi kár lehet, amennyiben nem kerülik el.
Útmutatás	hasznos tudnivalókat és tippeket jelöl.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne zárja le a készülék házán vagy a beépített házon lévő szellőzőnyílásokat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A leolvasztás gyorsítása érdekében ne használjon a gyártó ajánlásától eltérő mechanikus berendezéseket vagy más eszközöket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne rongálja meg a hűtőkört.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne üzemeltessen olyan elektromos készüléket a hűtőrekeszben, amely nem felel meg a gyártó által ajánlott típusnak.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hálózati kábel a készülék felállítása során nem sérülhet meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Elosztókat, valamint más elektromos készülékeket (mint pl. halogén trafókat) nem szabad a készülékek hátulján elhelyezni és üzemeltetni.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély elektromos áramütés által! A burkolat alatt feszültség alatt álló elemek találhatók. A belső LED világítást csak az ügyfélszolgálattal vagy megfelelően képzett szakemberrel cseréltesse ki, vagy javíttassa meg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély a LED lámpa által. A LED világítás fényintenzitása az RG 2 lézerosztálynak felel meg. Ha a borítás meghibásodott: közvetlen közelről ne nézzenek optikai lencsékkel közvetlenül a világításba. Ellenkező esetben a szem megsérülhet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a készüléket a használati utasításnak (beépítési utasításnak) megfelelően kell rögzíteni a hiányos stabilitásból fakadó veszélyek kizárása érdekében.
- A lábazatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja fellépőként vagy letámasztáshoz.
- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt. 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek a hűtő-/fagyasztókészülék be- és kipakolását végezhetik.
- Ne tároljon a készülékben robbanóképes anyagokat, például éghető hajtógázas aeroszolos palackot.
- A személyi sérülések és dologi károk elkerülése érdekében a készüléket két személynek kell felállítania.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, nem sérült-e meg a készülék. Sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. Ne csatlakoztassa a készüléket a feszültségellátáshoz.
- Kerülni kell a bőr hosszabb ideig tartó érintkezését hideg felületekkel (pl. hűtött/fagyasztott áru). Szükség esetén tegyen óvintézkedéseket (pl. kesztyű).
- Az étkezési jeget, különösen a vízjeget vagy jégkockákat a kivétel után ne azonnal és ne túl hidegen fogyasszák. Az alacsony hőmérsékletek miatt égési sérülések veszélye áll fenn.
- Ne fogyasszon túltárolt élelmiszereket, ezek ételmérgezést okozhatnak.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag az ügyfélszolgálattal vagy képzett szakemberrel végeztessen. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.
- A készülék javítását vagy beavatkozásokat a készüléken kizárólag láthatóan kihúzott hálózati csatlakozódugasz mellett végezzen.
- A készüléket kizárólag a használati utasítás szerint szerelje fel, csatlakoztassa és ártalmatlanítsa.
- Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot.

www.elektromarkabolt.hu

- A hálózati kábelt kizárólag a csatlakozódugasz kihúzásával válassza le a hálózatról. Ne húzza a kábelnél fogva.
- Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a készülék közelében, valamint gyermekek által elérhető helyen.
- A készülék csak zárt helyiségekben való használatra készült. A készüléket ne használja a szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő víznek kitett területen.
- A belső LED világítást ne használja a helyiség megvilágítására. A belső LED világítás a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál.
- A készülék belsejében kerülni kell a nyílt láng vagy gyújtóforrások használatát.
- Az alkoholos italokat vagy egyéb alkoholt tartalmazó göngyöleget kizárólag szorosan lezárva kell tárolni.

A készüléken található szimbólumok

	A szimbólum a kompresszoron található. A kompresszorban lévő olajra vonatkozik és a következő veszélyre hívja fel a figyelmet: Lenyelés és a légutakba jutás esetén halálos lehet. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Normál üzem mellett nem áll fenn veszély.
	Figyelmeztetés tűzveszélyes anyagokra.
	Ez vagy egy hasonló matrica a készülék hátulján lehet megtalálható. Az ajtóban és/vagy a házban lévő habbal bevont panelekre vonatkozik. Ez a figyelmeztetés csak az újrahasznosítás vonatkozásában bír jelentőséggel. Ne távolítsa el a matricát.

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások



A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.

A leselejtezett készülék hűtőkörét elszállításkor nem szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

- A készüléket használhatatlanná kell tenni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vágja el a csatlakozókábelt.


⚠ FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák miatt!
Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell juttatni.

EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók az európai termékadatbázisban (EPREL). A termékadatbázis a https://eprel.ec.europa.eu/ linken érhető el. Itt meg kell adnia a modellazonosítót. A modellazonosító a típustáblán található.

www.elektromarkabolt.hu


A készülék leírása



(1) Kezelő- és vezérlőelemek
(2) Áthelyezhető tárolók az ajtón
(3) Áthelyezhető polcok
(4) Palacktartó
(5) Típustábla (a bal zöldségtartó fiók mögött)
(6) Zöldségtartó fiókok
(7) Vízszűrő
(8) Felső fagyasztófiók
(9) Alsó fagyasztófiók
(10) Jégkockakészítő (a felső fagyasztófiók belsejében)
(11) Szellőzőrács. Ezen területen történik a hűtőegységhez szükséges légcsere.

A rácsot semmi esetre sem szabad letakarni vagy arra ráépíteni!

Hőmérséklet- és kontrollkijelző




Kezelő- és vezérlőelemek

Az elektromos kezelőmező **"kapacitív érintéstechnológiával"** rendelkezik. Minden egyes funkció az adott szimbólum megérintésével aktiválható.

A pontos érintési pont a szimbólum és a felirat között van





A hűtőrész kezelőelemei

- Alarm (riasztás) némítása (hűtő- és fagyasztórész)
- SuperCool
- Hűtőrész BE/KI
- Hőmérséklet-beállító gombok

Vezérlőelemek

- Hálózatkimaradás LED
- Porszűrő LED
  A készülék lábazatában található porszűrőt ki kell tisztítani.
- SuperCool LED
- Gyermekzár LED
- Alarm (riasztás) LED
- Jégkockakészítő BE LED
- SuperFrost LED

A fagyasztórész kezelőelemei

- Hőmérséklet-beállító gombok
- Fagyasztórész BE/KI
- SuperFrost
- Jégkockakészítő BE/KI

www.elektromarkabolt.hu

A készülék alkalmazási területe


A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas háztartási vagy ehhez hasonló területen. Ilyennek számít pl. a készülék használata

- személyzeti konyhákban, reggeliző panziókban,
- vendégek által nyaralókban, hotelekben, motelekben és más szálláshelyeken,
- a cateringben és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásokban.

A készüléket kizárólag a háztartásban megszokott keretek között használja. Minden ettől eltérő felhasználási mód nem megengedett. A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A készülék visszaélésszerű használata a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja. Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való üzemeltetésre.

Klímaosztály

A klímaosztály azt adja meg, hogy a készüléket milyen helyiséghőmérsékleten szabad üzemeltetni a maximális hűtőteljesítmény eléréséhez.



A klímaosztály a típustáblán van feltüntetve.

A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

Klímaosztály	**Helyiséghőmérséklet**
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C
SN-ST	+10 °C - +38 °C
SN-T	+10 °C - +43 °C

A készüléket nem szabad a megadott helyiséghőmérsékletektől eltérő hőmérsékleten üzemeltetni!


Energiatakarékosság

- Mindig ügyeljen a jó szellőzésre. A szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat ne takarja le.
- A ventilátor légréseit mindig tartsa szabadon.
- A készüléket ne állítsa fel közvetlen napsugárzásnak kitett területen, tűzhely, fűtés és hasonlók mellett.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási feltételektől, pl. a környezeti hőmérséklettől.
- A készüléket lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Az élelmiszereket szétválogatva helyezze el a készülékben.
- Minden élelmiszert jól becsomagolva és lefedve tároljon. Kerülni kell a dér képződését.
- Meleg ételek behelyezése: először hagyja szobahőmérsékletűre hűlni.
- A mélyhűtött árukat hagyja a hűtőtérben felengedni.
- Hosszabb üzemszünet (pl. szabadság) esetén a hűtőrészt ürítse és kapcsolja ki.


Vízszűrő

Üzembe helyezés előtt a mellékelt vízszűrőt helyezze be a hűtőrész belsejének hátfalába.

Ezáltal garantálható a jégkockák jó minősége, és a vízkör mentesül a szilárd anyagoktól, pl. a homoktól.



Ha kijelzőn megjelenik a cseppszimbólum, akkor ki kell cserélni a vízszűrőt.



A szűrő a szakkereskedelemben szerezhető be.

A cseppszimbólumot a vízszűrő cseréjét követően törölni kell. Ez a "**Beállítási üzemmód**" c. fejezetben van ismertetve.


Figyelem!
A baktériumok elszaporodásának elkerülésére a szűrőt ki kell cserélni, ha a cseppszimbólum megjelenik a kijelzőn!

A szűrő behelyezésekor vagy eltávolításakor nem kell megszakítani a vízbetáplálást.


www.elektromarkabolt.hu

A vízszűrő behelyezése

1. Vegye le a borítást a vízszűrő lábazatáról.




2. Helyezze be a vízszűrőt és forgassa el 90°-kal az óramutató járásával egyező irányban.



A vízszűrő eltávolítása

3. Forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban és húzza ki.



A készülék be- és kikapcsolása

Üzembe helyezés előtt ajánlott a készüléket kitisztítani, részletesebb információk ehhez a **"Tisztítás"** c. fejezetben találhatók. Csak akkor helyezze be a fagyasztott árut, ha a kijelzőn legalább -18 °C hőmérséklet látható. A hűtő- és a fagyasztórész egymástól függetlenül működtethető.

On/Off

Bekapcsolás: Nyomja meg az On/Off (Be/Ki) szimbólumokat (a bal oldali jelenti a hűtőrészt, a jobb oldali a fagyasztórészt) úgy, hogy a hőmérsékletkijelzések világítsanak/villogjanak.

On/Off

Kikapcsolás: Nyomja le az On/Off szimbólumokat kb. 3 másodpercre.

A hőmérséklet beállítása

A készülék alapértelmezésként normál üzemelésre van beállítva, a hűtőrészben +5 °C, a fagyasztórészben pedig -18 °C ajánlott.

Up Down

A hőmérséklet csökkentése/hidegebb: Nyomja meg a Down (Le) szimbólumot, a bal oldalit a hűtőrészhez, a jobb oldali pedig a fagyasztórészhez.


A hőmérséklet növelése/melegebb: Nyomja meg az adott Up (Fel) szimbólumot.

Down Up

- Beállítás alatt villog a beállítási érték.
- Első lenyomáskor a kijelzőn a mindenkori aktuális beállítási érték (= előírt érték) jelenik meg.
- Újabb rövid lenyomással a beállítási érték 1 °C-os lépésekben változik, hosszabban lenyomva folyamatosan.
- Egy adott szimbólum lenyomását követően kb. 5 másodperc elteltével az elektronika automatikusan átvált, és a tényleges fagyasztó-, ill. hűtőhőmérséklet (= tényleges érték) jelenik meg.
- A hőmérséklet beállítható a hűtőrészben: 9 °C és 3 °C között, a fagyasztórészben: -14 °C és -28 °C között.

Hőmérsékletkijelző

Normál üzemmódban
- az átlagos hűtőtér-hőmérséklet és
- a fagyasztott áru legmagasabb hőmérséklete jelenik meg.



Üzembe helyezéskor és meleg készülék esetén a kijelzőn addig csíkok jelennek meg, amíg a hőmérséklet el nem éri a kijelzési tartomány egy hőmérsékletértékét (0 °C alatt a fagyasztórészben).

A kijelző akkor villog, ha

- módosítja a hőmérséklet-beállítását vagy
- a hőmérséklet több fokkal emelkedett, a hűtőteljesítmény-veszteségre való utalásként. Pl. friss "meleg" élelmiszerek berakásakor, valamint fagyasztott áruk kivételekor és átrendezésekor a beáramló meleg levegő által a hőmérséklet rövid időre megemelkedhet.

Ha a kijelzőn **F1** - **F5** jelenik meg, akkor a készüléknél hiba áll fenn. Ekkor kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz és közölje ezt a kijelzést.

www.elektromarkabolt.hu

Figyelmeztető hang

A készülék riasztás funkcióval rendelkezik.

Riasztás - A készülék ajtaja nyitva

Ha a készülék valamelyik ajtaja 60 mp-nél hosszabb ideig nyitva van, akkor figyelmeztető hang hallatszik.

Az Alarm Ki szimbólum lenyomásával kikapcsolható a figyelmeztető hang. Ha becsukják az ajtót, a figyelmeztető hang ismét működésre kész.



Riasztás - A fagyasztórész hőmérséklete túl magas

Akkor szólal meg, ha nincs elég hideg a fagyasztórészben. Ezzel egyidejűleg villog a hőmérsékletkijelző és a LED.

A hang az **ALARM** szimbólum lenyomásával némul el.

A hőmérsékletkijelzés addig villog tovább, amíg a riasztási állapot meg nem szűnt.

Ez az eset akkor következhet be:
- ha hosszabban nyitott fagyasztórészajtónál meleg helyiséglevegő áramlik be;
- hosszabb áramkimaradást követően;
- a készülék meghibásodása esetén.

Minden esetben ellenőrizze, hogy olvadt-e fel vagy romlott-e meg élelmiszer.

Hálózatkimaradás/FrostControl-kijelzés

Ha a kezelőpanelon villog a LED, akkor ez a következőt jelenti: A fagyasztórész hőmérséklete hálózatkimaradás vagy az utolsó órákban vagy napokban történt áramkimaradás miatt túlságosan megemelkedett.

Ha a kijelzés közben lenyomja az **ALARM** szimbólumot, akkor a kijelzőn a hálózatkimaradás alatt beállt legmagasabb hőmérséklet jelenik meg.



Felmelegedéstől vagy akár felengedéstől függően ellenőrizni kell az élelmiszerek minőségét, és dönteni kell a további felhasználásról.

A legmagasabb hőmérséklet kb. egy percig jelenítődik meg. Ezt követően az elektronika újból a tényleges fagyasztórész-hőmérsékletet mutatja.

Az **ALARM** szimbólum újbóli lenyomásával a kijelzés idő előtt törölhető.

SuperCool

A SuperCool funkcióval a hűtőrész a legnagyobb hűtőteljesítményre kapcsolható. Ez különösen akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű élelmiszert, italt, frissen elkészített süteményt vagy ételeket szeretne a lehető leggyorsabban lehűteni.

Bekapcsolás: Nyomja le a SuperCool gombot röviden úgy, hogy a hozzá tartozó LED világítson. A hűtési hőmérséklet a legalacsonyabb értékre csökken.



Útmutatás: A SuperCool funkciónak némileg magasabb az energiafogyasztása. Azonban kb. 6 óra után az elektronika automatikusan visszaválta az energiatakarékos normál üzemmódra. Igénytől függően a SuperCool funkciót korábban is kikapcsolhatja.

Kikapcsolás: Nyomja meg újból úgy, hogy a LED ne világítson.

Beállítási üzemmód

Beállítási üzemmódban a következő funkciók aktiválhatók:

= Shabbat üzemmód

= Gyermekzár

= Vízszűrőcsere megerősítése

= Jégkockakészítő - Szabadság állás


= Vízmennyiség a jégkockatálcához

= BioFresh-hőmérséklet beállítása

= Ajtótömítés fűtésvezérlés

= Porszűrőtisztítás megerősítése

Beállítási üzemmód aktiválása



- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot 5 mp-re

- A **SuperFrost LED** 5 mp-ig világít,

- 5 mp után villog a kijelzőn.

A készülék ekkor beállítási üzemmódban van.

A funkciók a hőmérséklet-beállítási szimbólumokkal aktiválhatók a fagyasztórészhez.



Útmutatás

Beállítási üzemmódban a kijelző villog.

Kilépés a beállítási üzemmódból

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólumot



A készülék normál üzemmódra vált.

www.elektromarkabolt.hu

S = Shabbat üzemmód

Ez a beállítás teljesíti a vallási követelményeket shabbatkor vagy ünnepnapokon.

Ha a shabbat üzemmód aktiválva van, akkor a vezérlőelektronika néhány funkciója le van kapcsolva.


- A belső világítás kikapcsolva marad, ha a készülék valamelyik ajtaját kinyitják.
- A ventilátor a készülék belsejében az aktuálisan beállított állapotban (bekapcsolva vagy kikapcsolva) marad, ha kinyitják valamelyik ajtót.
- Nincs ajtónyitási riasztás.
- Nincs hőmérséklet-riasztás.

A shabbat üzemmód aktiválása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn S látható.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn →  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn →  látható.

A shabbat üzemmód aktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

Útmutatás

A shabbat üzemmód automatikusan deaktiválódik 120 óra elteltével.

A shabbat üzemmód deaktiválása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn S látható

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn →  látható

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

A kijelzőről eltűnik az S.

A shabbat üzemmód deaktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

c = Gyermekzár

A gyermekzár megakadályozza a készülék nem szándékolt lekapcsolását.

A gyermekzár aktiválása

- Aktiválja a beállítási üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn c jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.
- A LED világít, a gyermekzár aktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

A gyermekzár deaktiválása

- Aktiválja a beállítási üzemmódota a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- A kijelzőn →  látható.

- Nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.

- A kijelzőn →  látható.


- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.

- A LED kialszik, a gyermekzár deaktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

F = Vízszűrőcsere megerősítése

Miután kicserélték a vízszűrőt, a cseppszimbólumot törölni kell a kijelzőn.



A cseppszimbólum törlése

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn F jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.

- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.

- A cseppszimbólum törlése megtörtént.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

www.elektromarkabolt.hu

1 = Jégkockakészítő - Szabadság állás

Lásd a "**Jégkockakészítő**" c. fejezetet.

E = Vízmennyiség a jégkockatálcához

Ha az előállított jégkockák túl kicsik, akkor beállítható a betáplált vízmennyiség.

A vízmennyiség beállítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn E jelenjen meg.
- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.
- Nyomja le egyszer a fagyasztórészhez tartozó **Up** szimbólumot úgy, hogy a kijelzőn az E4 jelenjen meg.

Figyelem!
Egy fokozatnál ne változtasson többet. Ha a beállított érték túl nagy, akkor a jégkockakészítő jégkockatálcája túlcsordulhat.


- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

A következő napokban ellenőrizze a jégkockák méretét. Ha a jégkockák még mindig túl kicsik, végezze el újból a fent felsorolt lépéseket.

b = BioFresh-hőmérséklet beállítása

A BioFresh-fiókokban módosítható a hőmérséklet.

A BioFresh-hőmérséklet beállítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn b jelenjen meg.
- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.
- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Up/Down** szimbólumokat és a
  b6 - b9 beállítással növelje a hőmérsékletet (melegebb),
  b4 - b1 beállítással csökkentese a hőmérsékletet.


⚠ VIGYÁZAT!

A b4 - b1 értékeknél a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet a rekeszekben. Az élelmiszerek megfagyhatnak.

- A kívánt értéknél nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

H = Alsó zsanér fűtésvezérlés

Ha az alsó zsanér területén vagy a hűtő- és fagyasztórész között az alaplapon kondenzvíz képződik, akkor növelje az alaplap mögötti fűtés fűtőteljesítményét.



A gyári beállítás HA = közepes fűtőteljesítmény.

A fűtőteljesítmény módosítása

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn H jelenjen meg.
- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható.
- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Up/Down** szimbólumokat és válassza a következőt:
  HA = enyhe harmatképződésnél
  H1 = erős harmatképződésnél
  HO = a fűtés kikapcsolása
- A kívánt értéknél nyomja meg a **SuperFrost** szimbólumot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészhez tartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával.

Útmutatás

Normál környezeti feltételeknél nincs harmatképződés. Magas páratartalomnál és alacsony környezeti hőmérsékletnél ez a berendezés segít elkerülni a harmatképződést.

www.elektromarkabolt.hu

⊓ = Porszűrőtisztítás megerősítése

Miután megtörtént a porszűrő tisztítása a készülék lábazatában, a porszűrő LED-et törölni kell a kijelzőn.

A porszűrő szimbólum törlése

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn ⊓ jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn → ⊓0 látható


- Nyomja le újból a **SuperFrost** szimbólumot.
- A kijelzőn → ⊓ látható

- A porszűrő szimbólum törlése megtörtént.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a fagyasztórészheztartozó **On/Off** szimbólum lenyomásával On/Off.

Felszereltség

Az ajtóra szerelt tárolók áthelyezése

Emelje fel a tárolót függőlegesen felfelé, vegye ki előre, és helyezze vissza fordított sorrendben más magasságban.




Polcok áthelyezése

Útmutatás

Sérülésveszély éles peremek miatt. A felületek/üveglapok megsérülhetnek. Az üveglapokat óvatosan tolja be.


Lámpaborítás

1. Támassza meg alul a polcot annak megakadályozására, hogy az hátrabillenjen.
2. Elöl emelje meg a polcot.
3. Húzza ki előre a polcot annyira, hogy a kerek kivágás egy vonalban legyen a lámpaborítással.
4. Emelje fel a polcot és tegye vissza a kívánt pozícióban.



Polcok kivétele

1. Kövesse az előző fejezet első három pontját.
2. Vezesse a polcot lefelé, röviddel a zöldséges fiók tetejéig.
3. Húzza előre a polcot felfelé annyira, hogy függőlegesen álljon.
4. Forgassa el a polcot 90°-kal és vegye ki.




A BioFresh-fiók kivétele

Húzza ki egészen a fiókot, fogja meg a hátuljánál és emelje ki.

A BioFresh-fiók behelyezése


Tegye a fiókot a kihúzósínekre. A síneket teljesen ki kell húzni, és azoknak a fiók elejéhez kell érni. Tolja be a fiókot.




Palacktartó

A BioFresh-fiókok feletti polc palackok vízszintes tárolására használható.

Vegye ki az üveglapot és helyezze a polclap alá.



A polclapban kialakított mélyedések a palackok biztonságos tárolását garantálják.



Magas palackok tárolása esetén az ajtóra szerelt alsó tartót felfelé át kell helyezni.

www.elektromarkabolt.hu

Belső világítás


A belső világítás a hűtőrészben jobbra, balra és felül, a fagyasztórészben pedig a fiókok felett van elhelyezve. Akkor világít, ha kinyitják a hűtőrész egyik ajtaját vagy az egyik fagyasztófiókot.

A világítás kikapcsol, ha az egyik ajtó vagy az egyik fagyasztófiók 15 percnél tovább nyitva van. Ezzel egy időben felhangzik a figyelmeztető hang.

Ha az egyik fénysáv nem világít, akkor az meghibásodott.

Világítás	
Energiahatékonysági osztály[1]	**Fényforrás**
Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz	LED
[1] A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.	

Élelmiszerek behelyezése



(1) Vaj, sajt
(2) Tojás
(3) Palackok
(4) Mélyfagyasztott ételek, jégkocka
(5) Hús, kolbász, tejtermékek
(6) Pékáru, készételek
(7) Gyümölcs, zöldség, saláta (magasra állított páratartalomnál)
Hús, kolbász, tejtermékek (alacsonyra állított páratartalomnál)

A beállítható páratartalomra vonatkozó magyarázat a **BioFresh rész** c. részben található.

Útmutatás

- A könnyen szagot vagy ízt engedő vagy átvevő élelmiszereket, valamint folyadékokat mindig zárt edényekben vagy lefedve kell tárolni.
- A magas alkoholtartalmú italokat csak szorosan lezárva és állítva szabad tárolni.


www.elektromarkabolt.hu

BioFresh rész


A BioFresh rész a normál hűtéshez képest akár háromszor olyan hosszú tárolási időt tesz lehetővé.

A kicsivel 0 °C feletti állandó hőmérséklet és a beállítható páratartalom különböző élelmiszereknek optimális tárolási feltételeket biztosít.

A BioFresh rekesz teljesíti a hűtőkészülékek tárolórekeszére vonatkozó, EN 62552:2021 szabvány szerinti követelményeket.



A nedvesség beállítása



Száraz

A kis nedvességszimbólum-tolókát tolja el balra.

Kedvező beállítás száraz vagy csomagolt élelmiszerekhez, pl. tejtermékekhez, húshoz, halhoz, kolbászhoz.

Nedves

Magas, max. 90%-os relatív páratartalom, a nagy nedvességszimbólum-tolókát tolja jobbra.

Kedvező beállítás csomagolás nélkül elhelyezett, magas saját nedvességtartalmú élelmiszerekhez, pl. salátához, zöldségekhez, gyümölcsökhöz.

Útmutatások

- A páratartalom a rekeszben függ a behelyezett hűtött áru saját nedvességtartalmától, valamint a nyitási gyakoriságtól.
- Az élelmiszerek frissességi foka és minősége döntő a tárolási idő szempontjából.
- A csomagolás nélküli állati és növényi eredetű élelmiszereket külön kell tárolni, és szétválogatva kell a rekeszekben elhelyezni. Ha helyhiány miatt együtt kell tárolni, akkor ezeket csomagolva kell behelyezni! Különböző húsfajtákat ne hozzanak egymással közvetlen érintkezésbe, ezeket mindig csomagolással kell elválasztani; így elkerülhető a csíraátvitel általi, idő előtti megromlás.
- A következők nem valók a BioFresh részbe: keménysajt, burgonya, idegre érzékeny zöldségek, pl. uborka, padlizsán, avokado, félig érett paradicsom, cukkini, valamennyi hidegre érzékeny déligyümölcs, pl. ananász, banán, grapefruit, dinnye, mangó, papaya stb.

A fagyasztórész leírása


Mindkét fiók használható élelmiszerek lefagyasztására vagy mélyfagyasztott ételek tárolására.

A jégkockatartó a felső fagyasztófiókban csak jégkockákhoz való.

Ha a fagyasztáshoz és tároláshoz a teljes felső fiókra szükség van, akkor a jégkockatartót ki lehet venni.

Fontos

A jégkockakészítő nem adagol ki jégkockákat, ha kiveszik a jégkockatartót.




Fagyasztás

A friss élelmiszereket lehetőleg gyorsan a magjukig át kell fagyasztani, és már a fagyasztóba helyezett árunak "hidegtartalékkal" kell rendelkeznie. Ezt teszi lehetővé a SuperFrost berendezés.

Maximum annyi "kg" friss élelmiszert tud lefagyasztani 24 óra alatt, amennyi a típustáblán a "fagyasztóképesség" alatt fel van tüntetve.

Ez a maximális fagyasztási kapacitás típusonként és klímaosztályonként változó.



www.elektromarkabolt.hu

Fagyasztás a SuperFrost funkcióval

Nyomja le a SuperFrost szimbólumot röviden úgy, hogy a LED világítson.

- Kis lefagyasztandó mennyiségnél kb. 6 óra előfagyasztást, a maximális mennyiségnél - ld. a típustáblát a fagyasztóképesség alatt - kb. 24 óra előfagyasztást kell végezni.
- Ezt követően helyezze be a friss élelmiszereket.

- A SuperFrost **automatikusan lekapcsol**. Szükség szerint a behelyezett mennyiségtől függően legkorábban 30, légkésőbb 65 óra után. A lefagyasztási művelet befejeződött - a **SuperFrost LED nem világít**.

A SuperFrost funkciót nem kell bekapcsolni:

- már lefagyasztott áru behelyezésekor,
- naponta legfeljebb kb. 2 kg friss élelmiszer lefagyasztásakor.

A lefagyasztásra vonatkozó útmutatások

- Az azonos típusú fagyasztott árut mindig együtt tárolja.
- Az Ön által lefagyasztott élelmiszereket mindig a háztartásához megfelelő adagokban csomagolja el. Hogy a lefagyasztandó áru gyorsan átfagyjon a magjáig, a következő mennyiségeket nem ajánlott túllépni csomagonként:

  gyümölcs, zöldség legfeljebb 1 kg, hús legfeljebb 2,5 kg.
- Csomagolóanyagként kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztótasakok, újrahasznosítható műanyag-, fém- és alumíniumedények használhatók.
- A frissen lefagyasztandó élelmiszerek ne kerüljenek érintkezésbe már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az összefagyások elkerülésére a csomagokat mindig szárazon helyezze be.
- A csomagokat mindig lássa el dátummal és tartalom-megjelöléssel, és ne lépje túl a fagyasztott árura vonatkozó ajánlott tárolási időt.
- Szénsav tartalmú palackokat és dobozokat ne hagyjon megfagyni. Ezek ellenkező esetben széthasadhatnak.
- Felolvasztáshoz mindig akkora mennyiségű árut vegyen ki, amennyire közvetlenül szükség van. A felolvasztott élelmiszereket lehetőleg gyorsan dolgozza fel tovább készételnek.

A lefagyasztott árut a következőkkel olvaszthatja fel:

– légkeveréses sütőben,
– mikrohullámú sütőben,
– szobahőmérsékleten,
– a hűtőszekrényben; a fagyasztott áru leadott hidege az élelmiszerek hűtésére kerül használatra.

Jégkockakészítő


Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- A jégkockakészítő kizárólag háztartási mennyiségű jégkocka készítésére szolgál, és csak arra alkalmas vízzel működtethető.
- A jégkockakészítőn végzett valamennyi javítást, ill. beavatkozást csak az ügyfélszolgálat vagy arra kiképzett szakember végezhet.
- **Az első három adag elkészített jégkockát nem szabad elfogyasztani, ill. felhasználni. Ez egyaránt érvényes a készülék üzembe helyezésekor és hosszabb üzemen kívül helyezésekor. Ezáltal garantált, hogy a betápláló vízvezeték átöblítődik.**
- **A gyártó nem felel olyan károkért, melyek a fix vízhálózatra való nem megfelelő csatlakoztatás miatt keletkeznek.**
- A jégkockakészítő csak akkor működik, ha kombinált fagyasztós hűtőszekrény elektromosan csatlakoztatva van. A készülék csak akkor állít elő jégkockát, ha a fagyasztórész üzemel.
- A jégkockakészítő csak akkor tud jégkockát készíteni, ha a fiók teljesen zárva van.

A jégkockakészítő légtelenítése

A jégkockakészítő kifogástalan működésének biztosításához a betápláló vízvezetéket légteleníteni kell.


- Nyomja meg az **IceMaker** **szimbólumot**, az **IceMaker LED** világít.
- Nyissa ki a felső fagyasztófiókot.
- Kb. 3 másodpercig nyomja le az **ON/OFF** gombot a jégkockakészítő burkolatán. A gomb feletti LED villogni kezd.



- Nyomja meg újból röviden a gombot. A LED gyorsabban villog.
- Azonnal zárja a fagyasztófiókot.

A vízbetápláló szelep 25 másodpercre kinyit és minden levegőt kipumpál a vízbetápláló rendszerből.

- Ezt követően ki kell üríteni a jégkockakészítő jégkockatálcáját. Lásd az **A szabadság állás aktiválása** c. részt.
- Végül tisztítsa ki a jégkockatartót.



www.elektromarkabolt.hu

A jégkockakészítő bekapcsolása

IceMaker

- Nyomja meg az **IceMaker** **szimbólumot**, az **IceMaker LED** világít.

A megtörtént üzembe helyezést követően akár 24 órát is igénybe vehet, amíg megtörténhet az első jégkockák elkészítése.

A jégkockák készítési mennyisége a fagyasztórészben uralkodó belső hőmérséklethez igazodik. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál több jégkocka készül egy adott időközben.


A jégkockák a jégkockakészítőből a jégkockatartóba esnek. Egy bizonyos töltési mennyiség után a jégkockakészítés automatikusan leáll.

A jégkockakészítő kikapcsolása

Ha nincs szükség jégkockára, akkor a jégkockakészítő a fagyasztórésztől függetlenül üzemen kívül helyezhető.

IceMaker

- Nyomja meg az **IceMaker** **szimbólumot**, az **IceMaker LED** kialszik.




A jégkockakészítő a jégkockakészítő burkolatán található **ON/OFF** gombbal is be- és kikapcsolható.

Nyomja a gombot kb. 1 másodpercig.

Jégkockakészítő - Szabadság állás


Hosszabb távollét esetén a jégkockatálcát ajánlott kiüríteni.



A szabadság állás aktiválásával a jégkockakészítő jégkockatálcája lefelé fordul, így nem marad víz a tálcában.

A fagyasztófióknak nyitva kell maradni, hogy a jégkockatálca felülete megszáradjon és ne keletkezhessen penész vagy kellemetlen szag.

A szabadság állás aktiválása



A felső fagyasztófióknak teljesen zárva kell lennie, és a jégkockatartónak helyesen kell behelyezve lennie.

- Aktiválja a beállítás üzemmódot a **SuperFrost** szimbólum 5 másodpercre való lenyomásával.

- Nyomja a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot addig, hogy a kijelzőn jelenjen meg.

- Nyomja le a **SuperFrost** szimbólumot .
- A kijelzőn → 

vagy →  látható attól függően, hogy a jégkockakészítő be vagy ki van-e kapcsolva.

- Nyomja meg a fagyasztórészhez tartozó **Down** szimbólumot.
- A kijelzőn →  látható

- Nyomja le a **SuperFrost** zimbólumot.
- A kijelzőn az villog → 

A jégkockatálca lefelé fordul.

Ha a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn, akkor a jégkockatálca lefelé van fordulva és a jégkockakészítő automatikusan ki van kapcsolva.

www.elektromarkabolt.hu

Leolvasztás

Hűtőrész

A hűtőrész leolvasztása automatikusan történik. A keletkező nedvességet a vízlefolyó vezeti a készülék hátoldalára. Ott a keletkezett víz a kompresszorhő által elpárolog.

Fagyasztórész

A NoFrost rendszer automatikusan leolvasztja a készüléket. A keletkező nedvesség az elpárologtatónál csapódik le, periodikusan leolvad és elpárolog.

Tisztítás

A jelen útmutatások figyelmen kívül hagyása élelmiszerek megromlásához vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt feltétlen válassza le a készüléket a hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot!

Az élelmiszerekkel és hozzáférhető lefolyórendszerekkel érintkező felületeket rendszeresen meg kell tisztítani!

Ha az ajtót hosszabb időre kinyitják, akkor a készülék rekeszeiben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet.

- A készülék belsejét, a felszereltség részeit és a külső falakat langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa. Semmi esetre se használjon homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket.
- Az üvegfelületek tisztításához használjon üvegtisztítót, a nemesacél felületekhez a kereskedelemben kapható nemesacél tisztítót.

⚠ VIGYÁZAT

A készülék komponensei megsérülhetnek és sérülésveszély áll fenn a forró gőz által.


A készüléket ne tisztítsa gőztisztító készülékkel!

- Ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz elektromos alkatrészekbe és a szellőzőrácsba.
- Mindent szárítson meg jól kendővel.
- A készülék belsejében található típustáblát ne sértse meg vagy távolítsa el – ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Ha a készülék hosszabb ideig üresen áll, akkor ki kell kapcsolni, leolvasztani, kitisztítani és kiszárítani, valamint a penészképződés elkerülésére az ajtót nyitva kell tartani.


A porszűrő tisztítása

1. **Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt!**
2. Húzza ki teljesen az alsó fagyasztófiókot.
3. Előre húzza le a szellőzőrácsot.



4. Nyomja lefelé a gombot a szűrőn, billentse előre és vegye ki a szűrőt.

A porszűrő mosogatógépben vagy kézzel, víz és mosogatószer használatával tisztítható.




5. Szárítsa meg a szűrőt és fordított sorrendben szerelje vissza.
6. Szerelje vissza a szellőzőrácsot.
7. Törölje a porszűrő LED-et a kijelzőn. Lásd a **Beállítási üzemmód ⊓ =** porszűrőtisztítás megerősítése c. részt.

www.elektromarkabolt.hu


A fagyasztófiókok edényeinek eltávolítása

- Nyissa ki a hűtőrészajtót.
- Húzza ki a fagyasztófiókot.
- Húzza felfelé a tartályt a jobb és a bal sarkánál (**1**).
- Tolja a tartályt hátrafelé (**2**).



A kihúzott fagyasztófiók oldalnézete

- Állítsa ferdére és vegye ki a tartályt.



- Fordított sorrendben szerelje vissza a tartályt.

Zavarok


A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön saját maga el tudja hárítani:

A készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy
– a készülék be van-e kapcsolva,
– a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,
– a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.

Túl hangos zajok. Ellenőrizze, hogy
– a készülék szilárdan áll-e a padlón,
– a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálódnak-e az üzemelő hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai nem kerülhetők el.

A hőmérséklet nem elég alacsony. Ellenőrizze
– az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a megfelelő értéket állították be?
– , hogy esetl. túl nagy mennyiségű friss élelmiszert raktak-e be;
– , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
– A szellőzés rendben van?
– A felállítási hely túl közel van egy hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önállóan elhárítani a zavart, kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz. A típustábláról adja meg az (1) típusjelölést, a (2) szerviz- és (3) sorozatszámot.



A típustábla elhelyezése az **A készülék leírása** c. fejezetben található.

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat. Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja nyitva az ajtót.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG és a 2011/65/EU irányelveknek.

www.elektromarkabolt.hu

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com