www.elektromarkabolt.hu

Miele

Használati útmutató
Hőszivattyús szárítógép



Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás, beszerelés - üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja önmagát és elkerüli készüléke károsodását.

hu-HU

M.-Nr. 12 489 110

www.elektromarkabolt.hu

Tartalom

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez **6**

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések **7**

A szárítógép kezelése **16**
Az érintőgombok működési módja 17

Első üzembe helyezés **19**
Telepítés 19
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után 19
Hálózatba kapcsolással kapcsolatos információk 19
Miele@home 19
Wash2Dry 20

Energiatakarékosság **22**

1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra **23**
Már a mosásnál figyeljen oda 23
Ruhák előkészítése a szárítógéphez 23
Szárítás 24
Vegye figyelembe az ápolási piktogramokat 24
A helyes szárítási fokozat kiválasztása 24

2. A szárítógép betöltése **25**
A ruha betöltése 25
A FragranceDos ellenőrzése 25

3. A program kiválasztása és indítása **26**
A szárítógép bekapcsolása 26
Programválasztás 26
1. Szárítóprogram választása a programválasztóval 26
2. Szárítási program kiválasztása a MobileStart programválasztó álláson keresztül 26
3. Szárítási program kiválasztása a Wash2Dry programválasztó álláson keresztül 26
Programbeállítás kiválasztása 27
A szárítási fokozat kiválasztása 27
Meleg levegő/DryFresh programfutási idő kiválasztása 27
A DryCare 40 kiválasztása 27
Programindítás 28

www.elektromarkabolt.hu

Tartalom

4. Ruhák kivétele a program vége után **29**
Program vége/Gyűrődésvédelem 29
Ruhák kivétele 29

Programkésleltetés/SmartStart **30**
SmartStart 31

Programáttekintés **32**

A program lefutásának megváltoztatása **35**
Futó program módosítása 35
Ruhák utántöltése vagy kivétele 35

Kondenzvíz-tartály **36**
A kondenzvíz-tartály ürítése 36

Illatpatron **37**
FragranceDos 37
A védőfólia eltávolítása az illatpatronról 37
Az illatpatron behelyezése 38
Illatpatron kinyitása 39
Illatpatron bezárása 39
Illatpatron kivétele/cseréje 40

Tisztítás és ápolás **41**
Szálszűrő 41
Illatpatron kivétele 41
Látható szöszök eltávolítása 41
Szálszűrők és levegőcsatorna alapos tisztítása 41
A szálszűrők nedves tisztítása 42
A maradéknedvesség-érzékelő megtisztítása 42
A lábazati szűrő tisztítása 44
A lábazati szűrő kivétele 44
A lábazati szűrő tisztítása 44
A lábazati szűrő fedelének tisztítása 46
A szárítógép tisztítása 46

www.elektromarkabolt.hu

Tartalom

Mi a teendő, ha **47**
Ellenőrzőlámpák vagy utasítások az időkijelzőn a program megszakítása után 47
Ellenőrzőlámpák vagy figyelmeztetések az időkijelzőn 49
Nem kielégítő szárítási eredmény 50
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart. 51
Egyéb problémák 52
A lábazati szűrő cseréje 53
A lábazati szűrő regenerálása 55
A hőcserélő ellenőrzése 55

Ügyfélszolgálat **56**
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén 56
Utólag vásárolható tartozékok 56
Garancia 56

Telepítés **57**
Elölnézet 57
Hátulnézet 58
A szárítógép mozgatása 58
A szárítógép kézi szállítása a felállítás helyére 58
Felállítás 59
A szárítógép szintezése 59
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után 59
Szellőzés 60
Későbbi szállítás előtt 60
Kiegészítő felállítási feltételek 61
Kondenzvíz külső elvezetése 62
Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek ... 62
Lefolyócső áthelyezése 62
Példák 63
Elektromos csatlakozás 65

Műszaki adatok **66**
Adatlap háztartási szárítógéphez 67
Megfelelőségi nyilatkozat 68

Fogyasztási adatok **69**

www.elektromarkabolt.hu

Tartalom

Programozási funkciók ... **70**
Programozás ... 70
P01 Szárítási fokozatok Pamut ... 72
P02 Szárítási fokozatok a Könnyen kezelhető programnál ... 72
P04 Lehűtési hőmérséklet ... 72
P05 Hangjelzés hangereje ... 72
P06 Gombhang ... 73
P07 PIN-kód ... 73
P08 Vezetőképesség ... 74
P11 A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői ... 74
P13 Memória ... 75
P14 Gyűrődésvédelem ... 75
P19 Hangjelzés aktív ... 75
P20 Levegő útjának kijelzése ... 76
P22 Tompán világító mező fényereje ... 76
P00 gyári beállítás ... 76
Hálózat ... 77
A Wi-Fi kikapcsolása ... 77
P24 RemoteUpdate ... 77
P31 Távvezérlés ... 79
P32 SmartGrid ... 79
A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek ... 80

www.elektromarkabolt.hu

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása


Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Ügyeljen arra, hogy szárítógépe csővezetékei és hőcserélője a megfelelő, környezetkímélő ártalmatlanításig ne sérüljenek.
Így ugyanis a szárítóban található hűtőközeg és a kompresszorban lévő olaj nem kerülhet a környezetbe.

Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készüléken maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivehető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

www.elektromarkabolt.hu



Feltétlenül olvassa el ezt a használati utasítást.



Ez a szárítógép gyúlékony és robbanásveszélyes hűtőközeggel rendelkezik.

Ez a szárítógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a szárítógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a szárítógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a szárítógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Rendeltetésszerű használat

▶ Ezt a szárítógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.

▶ Ez a szárítógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ A szárítógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak vízben mosott olyan textíliák szárítására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében szárításra alkalmasnak jelölt.
Az összes többi felhasználási mód tilos. Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetésszerű használat vagy hibás működtetés okoz.

▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a szárítógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a szárítógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Gyermekek a háztartásban

▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a szárítótól, kivéve ha állandó felügyelet alatt állnak.

▶ Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a szárítót felügyelet nélkül használniuk, ha a szárítót úgy elmagyarázták nekik, hogy a szárítót biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

▶ Gyermekeknek nem szabad a szárítógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a szárítógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a szárítógéppel játszani.

Műszaki biztonság

▶ Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a szárítógépen külső látható sérülések.
Ne állítson fel, és ne helyezzen üzembe sérült szárítógépet.

▶ A szárítógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanyszerelő szakember véleményét.

www.elektromarkabolt.hu

▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

▶ A szárítógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírásszerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.

▶ Biztonsági okokból (túlmelegedésből eredő tűzveszély) ne használjon hosszabbító kábelt.

▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a Miele nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.

▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.

▶ Hiba esetén vagy tisztításnál és karbantartásnál ez a szárítógép elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha

- a szárítógép hálózati csatlakozóját kihúzta vagy
- a háztartás biztosítéka ki van kapcsolva vagy
- a háztartás becsavarható biztosítéka teljesen ki van csavarva.

▶ Ezt a szárítógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.

▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a szárítógépen, amelyeket a Miele nem kimondottan engedélyezett.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ Ez a szárítógép a különleges követelmények, (pl. hőmérséklet, nedvesség, vegyszer-, kopásállóság és vibráció) miatt speciális világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világítóeszközt csak a tervezett célra szabad használni. Nem alkalmas helyiség megvilágítására. A cserét csak engedéllyel rendelkező szakember vagy a Miele ügyfélszolgálata végezheti el.

▶ Ez a szárítógép hűtőközeggel működik, amelyet egy kompresszor sűrít. A sűrítés által magasabb hőmérsékletre hevített hűtőközeg egy zárt hűtőközeg keringető rendszeren folyik át. Az így keletkező hőt a hőcserélőben továbbítja az átáramló szárítólevegőnek.

- A szárítási folyamat alatti zúgó hangok, amelyeket a hőszivattyú ad ki, normálisak. A szárítógép kifogástalan működését nem befolyásolja.
- A hűtőközeg környezetbarát, és nem károsítja az ózonréteget.

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.

A hőszivattyú károsodhat.

Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt egy szárítási programot elindít.



▶ A szárítógépben található R290 hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes. Ha a szárítógép megsérült, az alábbi lépéseket kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

⚠ Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.

A távozó hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.

Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg. Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen.

▶ Vegye figyelembe a „Beszerelés“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait is.

www.elektromarkabolt.hu

▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a szárítógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

▶ A szárítógép alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas csomózású szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzávezetés nem biztosított.

▶ A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.

Szakszerű használat

▶ A maximális töltetmennyiség 8,0 kg (száraz ruhák).
A részlegesen alacsonyabb töltési mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.

▶ Tűzveszély!
Ezt a szárítógépet nem szabad vezérelhető dugaszoló aljzaton (pl. időkapcsolón keresztül vagy csúcsteljesítmény-megszakítós berendezésen) üzemeltetni.
Ha a szárítóprogram a lehűtési fázis befejeződése előtt megszakadna, fennállna a ruhák öngyulladásának veszélye.

▶ **Figyelmeztetés**: A szárítógépet soha ne kapcsolja ki a szárítási program befejeződése előtt. Kivéve, ha minden darabot azonnal kivesz és úgy teregeti ki, hogy a hőt le tudják adni.

▶ Öblítőszert vagy hasonló termékeket úgy kell alkalmazni, ahogyan azt az öblítőszer útmutatásában meghatározták.

▶ Távolítson el minden tárgyat a zsebekből (mint pl. öngyújtó, gyufa).

▶ A szálszűrőket minden szárítás után meg kell tisztítani!

▶ A szálszűrőket vagy a lábazati szűrőt a nedves tisztítás után meg kell szárítani. A nedves szál-/lábazati szűrők szárításkor működési zavart okozhatnak.

▶ Tűzveszély miatt tilos a textíliákat szárítani akkor, ha azokat nem megfelelően tisztították ki, vagy maradványok találhatóak rajtuk. Ez különösen azokra a textíliákra vonatkozik, amelyek

- nincsenek kimosva.
- nincsenek megfelelően kitisztítva és olaj- vagy zsírtartalmú vagy egyéb szennyeződéseket tartalmaznak (pl. konyharuhák vagy kozmetikai kendők étolaj-, olaj-, zsír- és krém maradványokkal). Nem

www.elektromarkabolt.hu

megfelelően kitisztított textíliáknál tűzveszély áll fenn az öngyulladás miatt, amely a szárítási folyamat befejezése után, a szárítógépen kívül következik be.

- tűzveszélyes tisztítószerekkel vagy aceton, alkohol, benzin, petróleum, kerozin, folteltávolító, terpentin, viasz- és viaszeltávolító vagy vegyi anyagok maradványaival (pl. portörlőknél, felmosóknál, mosólapoknál) átitatódtak.
- hajrögzítő, hajlakk, körömlakklemosó vagy ezekhez hasonló maradványokat tartalmaznak.

Az ilyen különösen erősen szennyezett textíliákat mossa ki alaposan:
használjon megnövelt mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet. Kétséges esetben ezeket mossa ki többször.

▶ Tűzveszély miatt tilos textíliákat vagy termékeket szárítani,

- ha ipari kemikáliákat használtak a tisztításhoz (pl. egy vegytisztításnál).
- amennyiben azok túlnyomó részben habgumi-, gumi- vagy gumihoz hasonló részeket tartalmaznak. Ilyenek pl. a latex-habgumiból készült termékek, zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott termékek és ruhadarabok, habgumi-betétes fejpárnák.
- ha töltve vannak és sérültek (pl. párnák és dzsekik). A kihulló töltet tüzet okozhat.

▶ Ez a szárítógép az üzemelés során nagyon sok hőt termel a hőszivattyújával a burkolatában. Ezt a hőt el kell vezetni. Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógép.

Ehhez biztosítani kell:

- Az állandó szellőzést a teljes szárítási folyamat során.
- A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad elzárni vagy lecsökkenteni.

▶ A szárítót ne fröcskölje le.

▶ Ne támaszkodjon vagy dőljön az ajtónak. Ez a szárítógép különben felborulhat.

www.elektromarkabolt.hu

▶ A fűtési fázist sok programnál lehűtési fázis követi annak biztosítására, hogy a ruhadarabok egy olyan hőmérsékleten maradjanak, amelyen nem károsodnak (pl. öngyulladás elkerülése). Csak ezután van vége a programnak.
A holmikat mindig közvetlenül és teljes egészében a program befejeződése után vegye ki.

▶ Csukja be az ajtót minden szárítás után. Így el tudja kerülni, hogy

- a gyerekek megpróbáljanak bemászni a gépbe, vagy valamit abban eldugjanak,
- kisállatok a gépbe másszanak.

▶ Ezt a szárítógépet tilos

- sérült szálszűrőkkel üzemeltetni.
- sérült lábazati szűrővel üzemeltetni.

A szárítógép túlságosan elszöszösödne, ami meghibásodáshoz vezetne!

▶ Ne helyezze el a szárítógépet fagyveszélyes helyiségben. Már a fagypont körüli hőmérséklet hátrányosan befolyásolja a szárítógép működőképességét. A pumpába és a kifolyótömlőbe fagyó víz károkat okozhat.

▶ Ha a kondenzvizet külsőleg vezeti el, biztosítsa a lefolyócsövet lecsúszás ellen, ha azt pl. egy mosdókagylóba akasztja.
Különben a tömlő lecsúszhat, és a kifolyó kondenzvíz károkat okozhat.

▶ A kondenzvíz nem ivóvíz.
Emberre és állatra egészségkárosító hatása lehet, ha megisszák.

▶ Tartsa a szárítógép környezetét mindig tisztán a portól és a szöszöktől.
A beszívott hűtőlevegőben levő szennyezőanyag idővel eltömítheti a hőcserélőt.

Illatpatron használata (megvásárolható tartozék)

▶ Csak az eredeti Miele illatpatront szabad használni.

▶ Az illatpatront csak az eredeti csomagolásban tárolja, ezért őrizze azt meg.

▶ Figyelem, az illatanyag kifolyhat! Az illatpatront vagy az illatpatronnal felszerelt szálszűrőt egyenesen tartsa és soha ne tegye le vagy billentse meg.

www.elektromarkabolt.hu

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ A kifolyt illatanyagot azonnal törölje fel egy nedvszívó ronggyal: a padlóról, a szárítógépről, a szárítógép alkatrészeiről (pl. szálszűrő).

▶ A kifolyt illatanyagnak a testtel történő érintkezése esetén: a **bőrt** alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. A **szemet** legalább 15 percen keresztül öblítse tiszta vízzel. Lenyelés esetén a **szájat** alaposan öblítse ki tiszta vízzel. A szemmel történő érintkezés vagy a lenyelés után keressen fel egy orvost!

▶ Azonnal cserélje le a ruhát, amely érintkezésbe került a kifolyt illatanyaggal. A ruhát vagy a rongyokat alaposan tisztítsa meg bő vízzel és mosószerrel.

▶ Az alábbi útmutatások figyelmen kívül hagyása esetén tűzveszély vagy a szárítógép sérülésének a veszélye áll fenn:

- Soha ne töltsön után illatanyagot az illatpatronba.
- Soha ne használjon hibás illatpatront.

▶ Az üres illatpatront dobja a háztartási hulladékok közé és soha ne használja más célra.

▶ Kiegészítőleg vegye figyelembe az illatpatronhoz mellékelt tájékoztatót.

Tartozék

▶ Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat a Miele kifejezetten engedélyezi.
Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.

▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.

▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a szárítógéphez.

▶ A Miele a szárítógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelhetőségét.

www.elektromarkabolt.hu

⚠ A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítógép kezelése

① **Kezelőpanel**
A kezelőpanel különböző érintőgombokból, az időkijelzőből és az ellenőrzőlámpákból áll.

② **Érintőgombok szárítási fokozatokhoz**
Egy szárítási fokozat szerint működő program programválasztóval történő kiválasztása után világít a javasolt szárítási fokozat. A mindenkori programhoz választható szárítási fokozat tompán világít.

③ **Ellenőrzőlámpák**
szükség esetén.

- A kondenzvíz-tartály ürítése
- A szálszűrők és lábazati szűrők tisztítása

④ ***DryCare40* érintőgomb**
Hőre érzékeny textíliák ápolásához.

⑤ A ***PerfectDry*** kijelző
kijelző villog a program elindulása után és kialszik, ha a programlefutási idő kijelzésre kerül. A *PerfectDry* méri a ruhák maradéknedvességét. A szárítási fokozat programokban a *PerfectDry* gondoskodik a pontos szárításról, amelyre a víz vízkőtartalma is hatással van.
A(z) világít az elért szárítási fokozattal a program vége felé, de a *Gyapjú fellazítás, Meleg levegő/DryFresh* programok esetén nem.

⑥ **Időkijelző**
A program elindítása után megjelenik a program időtartama órákban és percekben.

- Késleltetett indítással végzett programindítás esetén a program időtartamát csak a késleltetett indítási idő eltelte után jelzi ki a gép.
- A legtöbb program időtartama változhat, ami időugrásokhoz vezethet. Az időtartam többek között a ruhák mennyiségétől, fajtájától vagy a ruha maradéknedvességétől függ. A tanulásra képes elektronika igazodik a tulajdonságokhoz, és mindig pontosabb lesz.

⑦ ***Start/Ruha utántöltése* érintőgomb**
A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megérintésével a program elindul. A ruhák utántöltéséhez a futó program megszakítható. Az érintőgomb villog, ha el lehet indítani a programot. Az érintőgomb a program elindítása után folyamatosan világít.

⑧ **Érintőgombok**
a *Meleg levegő/DryFresh* késleltetett indításhoz vagy programfutási időhöz

	A(z) érintőgomb megnyomása után egy későbbi programindítás választható ki (késleltetett indítás). A kiválasztásnál a(z) fényesen világít.
< >	A(z) < vagy > érintőgombok megérintésével a késleltetett indítás vagy a *Meleg levegő/DryFresh* időtartama választható ki.

⑨ **Optikai interfész**
Adatátviteli pont az ügyfélszolgálat számára.

www.elektromarkabolt.hu

⑩ **Programválasztó**
A program kiválasztásához és a kikapcsoláshoz. A program kiválasztásával kapcsolható be a szárítógép, és a programválasztó ⏻ állásba forgatásával kapcsolható ki.
A szárítógép a következő alternatívát kínálja a programválasztáshoz, ha a szárítógépet bekötötte a Wi-Fi hálózatba.

MobileStart
A szárítógépet a Miele Appon keresztül távirányítással vezérelheti.

Wash2Dry
A hálózatba kapcsolt mosógéptől függően beállításra kerül egy, a mosandó ruhához illesztett szárítási program.

Az érintőgombok működési módja

A(z) ②, ④, ⑦ és ⑧ érintőgombok az ujjheggyel történő érintésre reagálnak. A kiválasztás addig lehetséges, amíg az adott érintőgomb világít.

Egy fényesen világító érintőgomb jelentése: aktuálisan kiválasztva.

Egy tompán világító érintőgomb jelentése: választás lehetséges.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítógép kezelése

en	hu
Extra dry	Extra száraz
Normal	Szekrényszáraz
Hand iron	Vasalásnedves
Machine iron	Mángorlásnedves
PerfectDry	PerfectDry
DryCare40	DryCare40
Start/Add laundry	Start/Textíliák utántöltése
Cottons	Pamut
Cottons	Pamut
Minimum iron	Könnyen kezelhető
Delicates	Kímélő
Woollens handcare	Gyapjú fellazítás
Bed linen	Ágynemű
MobileStart	MobileStart
Wash2Dry	Wash2Dry
Express	Expressz
Shirts	Ingek/Blúzok
Proofing	Impregnálás
Warm air/Dry fresh	Meleg levegő/Dry fresh

www.elektromarkabolt.hu

Telepítés

Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a „Telepítés“ fejezet összes utasítását követte.
Olvassa el a használati útmutatót különös tekintettel a „Telepítés“ fejezetre.

A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása

■ Távolítsa el:

- a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
- az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típustábla), kérjük ne távolítsa el!

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.
A hőszivattyú károsodhat.
Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

Hálózatba kapcsolással kapcsolatos információk

Miele@home

A szárítógép integrált Wi-Fi modullal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi hálózat
- Miele alkalmazás
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítégével tudja létrehozni.

A Miele App végigvezeti önt a szárítógép és az otthoni Wi-Fi hálózat közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a szárítógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-pal pl. a következőket tudja elvégezni:

- Távolról vezérelheti szárítógépét
- Információkat kérhet le háztartási készüléke üzemi állapotáról
- Útmutatásokat hívhat le szárítógépe programlefutásához

A szárítógépe Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a szárítógép ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a szárítógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

www.elektromarkabolt.hu

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a www.miele.com weboldalon talál.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letölthetí az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.

Letölthető az App Store-ból

SZEREZD MEG: Google Play

Wash2Dry

A Miele mosógép a program előírásszerű befejeződése után a routeren keresztül átadja a programadatokat a hálózatba ugyancsak bejelentkezett szárítónak és a Miele Cloudnak.
A szárító az átadott programadatok alapján automatikusan a mosott ruhához illő szárítóprogramot állít be.

A szárító bepakolása után már csak el kell indítani a szárítóprogramot. További programbeállításokat nem kell végezni a szárítón.

Tanács: A szárítóprogramot a mosóprogram befejeződésétől számított 24 órán belül el kell indítani. Ennyi ideig állnak a szárító rendelkezésére az adatok, és felülíródnak, ha új mosóprogram fejeződik be.

Tanács: Ne válassza le a szárítógépet a hálózatról. Akkor a mosógép által átadott adatokat azonnal fogadja a szárító, amint kiválasztotta a *Wash2Dry* funkciót.
Ha előtte leválasztaná a szárítót a hálózatról, az késleltetné az adatok fogadását.

A *Wash2Dry* funkció használatának előfeltétele, hogy a Miele mosógép és szárítógép hálózatba legyen kapcsolva a Miele@home szolgáltatás segítségével.

Tanács: Állítsa be a Miele@home-ot a használati útmutatóban leírtak szerint.

Miele@home beállítása


Két csatlakoztatási mód lehetséges:

1. Miele App segítségével (normál beállítás)
2. WPS segítségével
   Ehhez WPS-re alkalmas routerre lesz szüksége.

Bejelentkezés a Miele Appon keresztül

A hálózati csatlakozást létrehozhatja a Miele App segítségével.

www.elektromarkabolt.hu



- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* állásra.

Az időkijelzőn a(z) *APP* kijelzés jelenik meg, majd megkezdődik a 10 perces hátralévő időtartam visszaszámlálása. A Miele App alkalmazás végigvezeti önt a további lépéseken.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.

Bejelentkezés a WPS-en keresztül

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* állásra.
- Addig tartsa megérintve a(z) érintőgombot, amíg meg nem jelenik az időkijelzőn a(z) *UPS* kijelzés, és meg nem szólal egy rövid nyugtázó hang.

Végül az időkijelzőn az időtúllépés ideje két perctől visszaszámol.

- Aktiválja két percen belül a routeren a „WPS“ funkciót.

Sikeres csatlakozás esetén a(z) *Con* kijelzés látható az időkijelzőn.

Tanács: Ha a rendelkezésre álló idő letelte után még nem jött létre a kapcsolat, meg kell ismételni a műveletet.

Az első üzembe helyezést jelen használati utasítás szerint kell elvégezni

- Olvassa el az 1. fejezetet: „Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra“ és a „2. A szárítógép betöltése“ fejezetet.
- Ezután betöltheti a szárítógépet, és kiválaszthat egy programot a „3. A program kiválasztása és indítása“ fejezetben leírtak szerint.

www.elektromarkabolt.hu

Energiatakarékosság

Ezt a hőszivattyús szárítógépet energiatakarékos szárításra tervezték. A következő módszerekkel még egy kicsit több energiát megtakaríthat, mert így a szárítási idő nem hosszabbodik meg feleslegesen.

- A textíliát a mosógépben maximális centrifugálási fordulatszámon centrifugázza ki.
  Ha pl. 1 600 ford./perccel centrifugáz 1 000 ford./perc helyett, szárításkor kb. 20% energiát és időt is megtakaríthat.
- Lehetőleg mindig az adott programhoz maximálisan megengedett töltetmennyiséget szárítsa. A teli dob hozzájárul az energiamegtakarításhoz, mivel így nem kell még egy további szárítóprogramot elindítania. Az energiafogyasztás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl magas. Ha más hőtermelő készülékek is találhatóak a helyiségben, akkor szellőztesse ki a helyiséget vagy kapcsolja ki a többi készüléket.
- Minden szárítás után tisztítsa meg az ajtókeretben lévő szálszűrőket.

A szálszűrő és a lábazati szűrő tisztítására a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben talál figyelmeztetéseket.

- Lehetőség szerint használja ki az időben változó, kedvezőbb árú áramtarifát. Érdeklődjön az energiaszolgáltatójánál. A szárítógép késleltetett indítás funkciója támogatást nyújt ebben: ki tudja választani, hogy a szárítási folyamat mikor induljon el a következő 24 órán belül.

www.elektromarkabolt.hu

Már a mosásnál figyeljen oda

- A különösen erősen szennyezett textíliákat mossa ki alaposan: használjon elegendő mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet, kétséges esetben ezeket mossa ki többször.
- Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket nem centrifugált ki. Centrifugáljon a mosógéppel a maximális centrifugálási fordulatszámon. Minél magasabb a centrifugálási fordulatszám, annál több energiát és időt takaríthat meg a szárításnál.
- Az új színes textíliákat az első szárítás előtt elkülönítve alaposan mossa ki és ezeket ne szárítsa együtt világos textíliákkal. Ezek a textíliák szárításnál elszíneződhetnek (csakúgy, mint a szárítógép műanyag alkatrészei). Ugyanígy a textíliákra más színű bolyhok tapadhatnak.
- Keményített ruhákat is száríthat. A megszokott hatás eléréséhez azonban dupla adag keményítőt adagoljon.

Ruhák előkészítése a szárítógéphez

⚠ A ruhákban maradt idegen tárgyak károkat okozhatnak.
Az idegen tárgyak megolvadhatnak, megéghetnek vagy felrobbanhatnak.
Távolítsa el az idegen tárgyakat, (pl. a mosószer-adagoló poharat, öngyújtót) a ruhák közül!

⚠ A helytelen használat és kezelés tűzveszélyes lehet.
A ruha meggyulladhat és tönkreteheti a szárítót és a körülötte lévő teret.
Olvassa el és kövesse a „Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések“ fejezetet.

- Válogassa szét a textíliákat száltípus és szövésmód, azonos méret, azonos ápolási piktogramok, valamint a kívánt szárítási fokozat szerint.
- Ellenőrizze, hogy a ruhák varrásai kifogástalan állapotban vannak-e. Így elkerülheti, hogy a ruhák töltete kiessen. Szárításkor tűzveszély áll fenn.
- Lazítsa fel a textíliákat.
- A textilöveket és ruhapántokat kösse össze.
- Zárja be az ágyneműket és a párnahuzatokat is, hogy kis tárgyak ne kerülhessenek beléjük.
- A kapcsokat és patentokat pattintsa össze.
- Gombolja ki a dzsekiket és húzza ki a hosszú cipzárakat, hogy a textíliák egyenletesen száradjanak.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- Különleges esetekben csökkentse a töltetmennyiséget. A könnyen kezelhető textíliák gyűrődésképződése a töltetmennyiséggel együtt növekszik. Ez különösen a nagyon érzékeny szövetekre érvényes (pl. ingek/blúzok).

www.elektromarkabolt.hu

1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra

Szárítás

Tanács: Olvassa el a „Programáttekintés“ fejezetet, amelyben megtalálja a programokhoz és töltetmennyiségekhez tartozó összes adatot.

- Vegye figyelembe minden program maximális töltetmennyiségét. Az energiafogyasztás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- A pehelytöltésű cikkek belső finomszövete minőségtől függően hajlamos a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A tiszta lenvásznat csak akkor szárítsa, ha azt a kezelési címke engedélyezi. A lenvászon egyébként érdessé válhat. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A gyapjú és gyapjúval kevert anyagok hajlamosak a filcesedésre és a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, alsónemű) az első mosásnál gyakran összemennek. További zsugorodás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a hurkolt textíliákat. Hurkolt textíliákból vásároljon lehetőség szerint kissé nagyobb méretet.
- Ha a textíliák különlegesen hő- és gyűrődésérzékenyek, csökkentse a töltetmennyiséget. Kiegészítőleg válassza a *Kímélő+* Extrát.

Vegye figyelembe az ápolási piktogramokat

Szárítás
Normál/magasabb hőmérséklet
Csökkentett hőmérséklet*
**Kímélő +* kiválasztása
Gépben nem szárítható

Vasalás és mángorlás	
Nagyon forró	Forró
Meleg	Nem vasalható/ mángorolható

A helyes szárítási fokozat kiválasztása

- *Extraszáraz* többrétegű vagy különösen vastag textíliákhoz.
- *Szekrényszáraz* azokhoz a textíliákhoz, amelyek összezsugorodhatnak. Vagy könnyű pamut vagy dzsörzé ruhákhoz.
- *Vasalásnedves* vagy *Mángorlásnedves*, ha szárítás után a ruhával dolgozni szeretne.

Tanács: A *Pamut* és *Könnyen kezelhető* programok szárítási fokozatait egyénileg állíthatja be (nedvesebb vagy szárazabb). Ehhez lásd a „Programozási funkciók“ fejezetet.

www.elektromarkabolt.hu

A ruha betöltése

A textíliák károsodhatnak.
Betöltés előtt olvassa el az „1. fejezetet: A helyes textilápolás figyelembe vétele“.



- Nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a bentlévő textíliát vagy ruhadarabokat a dobból.
- A ruhákat fellazítva helyezze a dobba.


Ne töltse túl a dobot. A ruhák kopnak, és csökken a szárítási eredmény. Fokozott gyűrődésképződéssel is számolhat.

A ruhák károsodhatnak, ha a ruhadarabok az ajtónyílás és az ajtó közé szorulnak.

A FragranceDos ellenőrzése


Ha nem használ illatpatront, akkor ellenőrizze, hogy a FragranceDos nyílás be legyen zárva.

Az illatpatron kezeléséről az „Illatpatron“ fejezetben olvashat.



- A csúszkán található fület egészen le kell tolni (nyíl), hogy a nyílás be legyen zárva. Egyébként szöszök rakódnak le.

Az ajtó zárása




- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

www.elektromarkabolt.hu

3. A program kiválasztása és indítása

A szárítógép bekapcsolása

A program kiválasztásával kapcsolható be a szárítógép, és a programválasztó ⏻ állásba forgatásával kapcsolható ki.



- Forgassa a programválasztót valamelyik programra.

Programválasztás

A programválasztáshoz három lehetőség van.

1. Szárítóprogram választása a programválasztóval

- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

Kiegészítőleg világíthat egy szárítási fokozat, és idők jelennek meg az időkijelzőn.

2. Szárítási program kiválasztása a MobileStart programválasztó állásson keresztül

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* állásra.

Világít a(z) Con az időkijelzőn.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A szárítógépet most mobil végkészülékéről a Miele App-pal kezelheti.

3. Szárítási program kiválasztása a Wash2Dry programválasztó állásson keresztül

- A mosási folyamat befejeződése után töltse be a tiszta ruhát a szárítógépbe.
- Forgassa a programválasztót a *Wash2Dry* állásra.

Sikeres kapcsolódás esetén villogó C... n... jelzés látható. . A mosógép programjának előírásszerű befejeződése után a szárítógépen megjelenik a szárítási idő és a szárítási fokozat.

- A program indításához már csak a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot kell megérintenie a szárítógépen.

Olyan speciális mosóprogramok után, amelyekkel kényes textíliákat mosott (pl. függönyök), ez a szárítógép nem veszi át a programot.

Kijelzések az időkijelzőn:


C...n...	A szárítógép megkezdi a lekérdezést.
---	A szárítógépen nem lehetséges a program átvétele, vagy a szárítógép adatokra vár.
noC	A szárítógép nem kapcsolódik a hálózatra

www.elektromarkabolt.hu

Programbeállítás kiválasztása

A szárítási fokozat kiválasztása

Nézze meg a „Programáttekintés“ fejezetben, hogy melyik programhoz választhat ki szárítási fokozatot és melyik szárítási fokozat felel meg az ön követelményeinek.



■ Érintse meg a kívánt szárítási fokozat érintőgombját.

A választott szárítási fokozat fényesen világít.

Meleg levegő/DryFresh programfutási idő kiválasztása

Az időtartamot 10 perces lépésekben választhatja ki. A program futási ideje *0:20* perc és *2:00* óra között lehet.



■ Érintse meg a(z) < vagy > érintőgombot annyiszor, amíg az időkijelzőn megjelenik a kívánt programfutási idő.

A DryCare 40 kiválasztása

Minden olyan textíliához, amelyek nem tartalmaznak gyapjút és 40 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten moshatók.

A textíliák különösen alacsony hőmérsékleten kíméletesen száradnak.

Az optimális szárítási eredmény eléréséhez vegye figyelembe a következőt: A mindenkori program esetén csökkentse felére a jelen használati útmutatóban megadott maximális töltetmennyiséget.

■ Érintse meg a *DryCare 40* érintőgombot, amely ezután fényesen világít.

- A *DryCare 40* ezeknél a programoknál választható:
  - *Pamut*
  - *Könnyen kezelhető*
  - *Ingek/blúzok*
  - *Meleg levegő/DryFresh*
- A *Kímélő* programnál a *DryCare 40* mindig aktív/nem törölhető.

A *DryCare 40* nem minden szárítási fokozathoz érhető el.

www.elektromarkabolt.hu

3. A program kiválasztása és indítása

Programindítás

■ Érintse meg a pulzáló *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb világít.

- A *PerfectDry* kijelző csak a szárítási fokozat programoknál villog/világít (lásd a „Szárítógép kezelése“ fejezetet is).
- Ez a szárítógép méri a ruhák maradéknedvesség-tartalmát, és annak alapján állapítja meg a program szükséges futási idejét.
  Ha a szárítógépet kevesebb textíliával vagy száraz ruhával tölti meg, a dob üres érzékelése feljegyzi ezt a változást. Röviddel a program indítása után az automatikus töltetfelismerés a kiválasztott programot korlátozott programfutási időre kapcsolja át. A textíliák kíméletes szárítása vagy szellőztetése tovább folytatódik. Ebben az esetben a *PerfectDry* nem világít a program végén.

A ruhák és textíliák elhasználódhatnak.
Kerülje a ruhák és textíliák túlszárítását.

- A program vége előtt a ruhát a készülék lehűti.

Energiatakarékosság

10 perc után a kijelző elemek elsötétülnek. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzál.

■ A kijelző elemeinek bekapcsolásához érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot, mely nincs hatással a futó programra.

Ruhák utántöltése

A program elindítása után lehetősége van a ruhák utántöltésére.

■ Kövesse a „Program lefutásának megváltoztatása“ fejezet „Ruhák utántöltése vagy kivétele“ részben leírtakat.

www.elektromarkabolt.hu

Program vége/Gyűrődésvédelem

Program vége: 0:00 világít az időkijelzőn, a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pedig már nem világít. Megszólal egy hangjelzés (berregés). Vagy egyes esetekben az időkijelzőn sávok villognak (▮▯▯...▮▮▯...▮▮▮...)


A program vége után legfeljebb két órára bekapcsol a gyűrődésvédelem. A *Gyapjú fellazítás* programban nincs gyűrődésvédelem.
Lásd a „Programozási funkciók“ fejezet „P14 Gyűrődésvédelem“ részét.

Ez a szárítógép automatikusan kikapcsol.

Ruhák kivétele

Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a szárítási folyamat befejeződött. Egyébként a ruha nem lesz megfelelően megszárítva és lehűtve.

- Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót.



- Vegye ki a ruhákat.

Az ott maradó ruhák a túlszárítással károsodhatnak.
Mindig vegye ki az összes ruhát a dobból.

- Forgassa a programválasztót a ⏻ állásra.
- Távolítsa el a szöszöket az ajtókeretben található 2 szálszűrőből: „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Szálszűrő tisztítása“ szakasz.
- Kis lendülettel csukja be az ajtót.
- Ürítse ki a kondenzvíztartályt.

Dobmegvilágítás

Ha kinyitja a szárítógép ajtaját, a dob és a szárítógép előtti terület megvilágított. Így nem kerülheti el a figyelmét a dobban vagy a szennyeskosárban maradt ruha.
A dob világítása automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás).

www.elektromarkabolt.hu

Programkésleltetés/SmartStart

Késleltetett indítás kiválasztása

Későbbi programindítást is kiválaszthat: *0:30* perctől *24h* (óráig).

A késleltetett indítás kiválasztása a *Meleg levegő/DryFresh* programmal együtt nem lehetséges.

- Először válassza ki a programot a programbeállításokkal.



- Érintse meg a(z) érintőgombot.

A(z) érintőgomb fényesen világít.

- Érintse meg a(z) > vagy a(z) < érintőgombot annyiszor, hogy a késleltetett indítás kívánt időpontja megjelenjen az időkijelzőn.

A(z) > vagy a(z) < érintőgomb folyamatos megérintésével az idő automatikusan előre- vagy visszafelé számolódik.

Késleltetett indítás elindítása

- A késleltetett indítás elindításához érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

- A késleltetett indítás *10h* felett óránkénti ütemezésben számol vissza, azután percenként a programindításig.
- Hosszabb késleltetett indítás esetén a dob ide-oda forog a ruhák fellazításához. Ez nem hiba.

A késleltetett indítás megváltoztatása

Ha a késleltetett indítást a program indítása után módosítani szeretné, akkor először meg kell szakítania a késleltetett indítást.

- Forgassa a programválasztót a állásra.

A szárítógép ki van kapcsolva, a késleltetett indítás megszakad.

- Válasszon ki egy programot.
- Válassza ki a késleltetett indítás idejét.

Ruha utántöltése lejáró késleltetett indítás alatt

- Kövesse a „Programlefutás megváltoztatása“ fejezet „Textíliák utántöltése vagy kivétele“ részében leírtakat.

www.elektromarkabolt.hu

SmartStart

A SmartStart funkcióval egy időtartamot határozhat meg, amelyen belül a szárító automatikusan elindul. Az indítás egy jelzés alapján történik, pl. az energiaszolgáltatójától, amikor az áramtarifa nagyon alacsony.

Ez a funkció akkor aktív, ha be van kapcsolva a(z) *P32* SmartGrid programozási funkció.

Az időtartamot 30 perc és 24 óra között határozhatja meg. Ebben az időtartamban a szárítógép az energiaszolgáltató jelzésére vár. Ha a meghatározott időtartamban nem küldenek jelet, a szárítógép elindítja a szárítóprogramot.

Időtartam beállítása

Ha aktiválva van a(z) *P32* SmartGrid programozási funkció, akkor megváltozik a(z) érintőgomb funkciója. Az időkijelzőn nem a programkésleltetési idő jelenik meg, hanem az az időtartam, amelyen belül automatikusan elindulhat a szárító.

Az eljárási mód megegyezik a programkésleltetés idejének beállításával.

- Érintse meg a(z) érintőgombot.
- A(z) < vagy > érintőgombokkal állítsa be a kívánt időtartamot.
- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn az időtartam alatt megjelenik egy villogó kijelzés: *C*... .

Az ajtó nyitásával lezárható az időtartam.

www.elektromarkabolt.hu

Programáttekintés

Minden *-al jelölt súly a száraz ruha súlyára vonatkozik.

Pamut ⬭	**maximum** 8 kg*
Termék	Normál nedvességű pamut ruhák, ahogyan a *Pamut szekrényszáraz* alatt olvasható.
Figyelmeztetés	- Ebben a programban a szárítás kizárólag *szekrényszárazra* történik. - A *Pamut* ⬭ program az energiafelhasználásra nézve a normál nedvességű pamut ruhák szárításánál a leghatékonyabb.
Útmutató a vizsgálóintézetek számára	A *Pamut* ⬭ vizsgálati program a 392/2012/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szerint mérve.
Pamut	**maximum** 8 kg*
Extraszáraz, Szekrényszáraz	
Termék	Egy- és többrétegű pamut textíliák. Pl.: pólók, fehérneműk, bébiruha, munkaruha, dzseki, terítők, szoknyák, köpenyek, frottír törölközők/fürdőlepedők/fürdőköntösök, flanel/frottír ágynemű.
Tipp	- Az *Extraszáraz* programot különböző, többrétegű és különösen vastag textíliákhoz válassza. - Hurkolt textíliákat (pl. pólókat, alsóneműt, bébiruhát) ne *Extraszáraz* programon szárítson, mert azok összemehetnek.
Vasalásnedves, Mángorlásnedves	
Termék	Pamut- vagy lenvászonból készült textíliák, amelyeket még utólagosan kezelni kell. Pl.: asztalterítők, ágyneműk, keményített holmik.
Tipp	A mángorolni való ruhákat a mángorláshoz össze kell tekerni, hogy nedvesek maradjanak.
Könnyen kezelhető	**maximum** 4 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásnedves	
Termék	Könnyen kezelhető pamut, kevertszálas vagy műszálas textíliák. Pl.: munkaruházat, köpeny, pulóver, ruha, nadrág, asztali textília és harisnya.

www.elektromarkabolt.hu

Kímélő	**maximum** 2,5 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásnedves	
Termék	A ápolási piktogrammal ellátott érzékeny műszálas anyagok, kevertszálas anyagok, műselyem vagy könnyen kezelhető impregnált pamut. Pl.: ingek/blúzok, női alsónemű, vasalt mintás textíliák.
Tipp	Különösen gyűrődésmentes szárításhoz a töltetet még jobban le kell csökkenteni.
Gyapjú fellazítás	**maximum** 2 kg*
Termék	Gyapjú anyagok és gyapjúkeverékből készült textíliák: pulóverek, kötött kabátok, harisnyák.
Figyelmeztetés	- A gyapjú anyagok rövid időre fellazításra kerülnek és bolyhosabbak lesznek, de nem szárítódnak készre. - A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat.
Ágyneműk	**maximum** 4 kg*
Extraszáraz, Szekrényszáraz, Vasalásnedves, Mángorlásnedves	
Termék	Ágynemű, lepedő, párnahuzat
MobileStart	
A program választás és kezelés a Miele App-on keresztül történik.	
Wash2Dry	
A programválasztás a programválasztástól függően automatikusan megtörténik a hálózatban lévő mosógépen.	
Expressz program	**maximum** 4 kg*
Extraszáraz, Szekrényszáraz, Vasalásnedves, Mángorlásnedves	
Textília fajtája	Nem érzékeny textíliák a(z) szimbólummal a *Pamut* programhoz.
Megjegyzés	A program ideje lerövidül.
Ingek/blúzok	**maximum** 2 kg*
Szekrényszáraz, Vasalásnedves	
Textília fajtája	Ingek, ingblúzok

www.elektromarkabolt.hu

Programáttekintés

Impregnálás	**maximum** 2,5 kg*
Textília fajtája	Gépben szárítható textíliák, mint pl. mikroszálak, sí- és outdoor ruházat, finom tömött pamut (puplin) és asztalterítők.
Megjegyzés	- Ebben a programban kizárólag *Szekrényszáraz* szárítás történik. - Ez a program egy kiegészítő fixálási fázist tartalmaz az impregnáláshoz. - Impregnált textíliákat kizárólag „membrántextíliákhoz alkalmas“ útmutatással rendelkező impregnálószerrel kezelje. Ezek az anyagok fluorvegyületekre épülnek. - Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket paraffintartalmú anyaggal impregnáltak. Tűzveszély áll fenn.
Meleg levegő/DryFresh	**maximum** 8 kg*
Megjegyzés	- Textíliák szárítása *(Meleg levegő)* - Textíliák felfrissítése *(DryFresh)*[1] - Először ne a leghosszabb időtartamot válassza. Próbálgatással állapítsa meg, melyik időtartam a legmegfelelőbb.
Textília fajtája	- Utánszárítás: többrétegű textíliák utánszárítására, amelyek természetüknél fogva egyenetlenül száradnak: pl. dzsekik, párnák, hálózsákok és más terjedelmes textíliák - Szárítás: egyes ruhadarabok szárítására, pl. törölközők, fürdőruha, konyharuhák - Felfrissítés: tiszta textíliák felfrissítésére[1]
[1] Tipp	Csökkentheti vagy megszüntetheti a száraz, tiszta textíliákban a nem kívánatos szagokat. Használja ehhez a *Meleg levegő/DryFresh* funkciót a DryFresh illatpatronnal együtt (utólag vásárolható tartozék[2]). A frissítő hatás elérése érdekében válasszon minimum 60 perces időtartamot és csökkentse a töltetmennyiséget. [2] Illatpatron behelyezése és az illatintenzitás beállítása: lásd „Illatpatron“ fejezet

www.elektromarkabolt.hu

Futó program módosítása

A program módosítása már nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható az akaratlan kezelés.

Ha a programválasztót elállítja, az időkijelzőn a -0- piktogram világít. A -0- piktogram akkor alszik el, ha visszaállítja az eredeti programot.

Futó program megszakítása

- Forgassa a programválasztót a ⏻ állásra.

A program megszakad.

Most kiválaszthat egy új programot.

Ruhák utántöltése vagy kivétele

Ön valamit elfelejtett, a program viszont már megy.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A időkijelzőn a *Add* szó jelenik meg. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzálva világít.

- Nyissa ki az ajtót.
- Töltsön után vagy vegyen ki ruhát.

A programot még módosíthatja.

- Csukja be az ajtót.
- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A program folytatódik.

Kivételes esetek a ruha utántöltésénél

Néhány esetben, például a lehűtési fázisban, vagy az *Impregnálás* program alatt nem tud ruhát utántölteni.

Ebben az esetben a *Add* szó nem jelenik meg.

Kivételes esetekben az ajtó kinyitható a program futása közben.

www.elektromarkabolt.hu

Kondenzvíz-tartály

A kondenzvíz-tartály ürítése


Kondenzvíz tartály

A szárítás során keletkező kondenzvíz a kondenzvíz tartályban gyűlik össze.


A kiürítés időintervalluma: a szárítás után ürítse ki a kondenzvíz tartályt.

Ha a kondenzvíz tartály maximális töltési mennyiségét elérte, akkor világít a(z) ♲ ellenőrzőlámpa.
A(z) ♲ ellenőrzőlámpa törlése: nyissa ki és csukja be az ajtót a szárítógép bekapcsolt állapotában.

⚠ A kondenzvíztartály kihúzásakor az ajtó és a fogantyú sérülhet.
Mindig teljesen csukja be az ajtót.



- Húzza ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tartsa a kondenzvíz-tartályt vízszintesen, hogy ne folyjon ki víz. Ehhez a fogantyúnál és a végénél fogja meg.



- Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tolja vissza a kondenzvíz-tartályt a szárítógépbe.

Emberek és állatok számára egészségkárosító következményei lehetnek.
Ne igya meg a kondenzvizet!

A kondenzvizet a vasaláshoz újra felhasználhatja. Ehhez a kondenzvizet finom szűrőn vagy kávéfilteren kell átönteni. Ha a kondenzvizet gőzölős vasalóban vagy párásítóban szeretné újra felhasználni, kövesse a gyártó utasításait.

www.elektromarkabolt.hu

FragranceDos

Az illatpatronnal (utólag vásárolható tartozék) ruhájának szárításkor különleges illatot kölcsönözhet.

Tanács: Nagyon egyszerűen lezárhatja az illatpatront, ha éppen illat nélkül szeretne szárítani.

⚠ Az illatpatron helytelen használatának egészségkárosító hatásai lehetnek, és tűzveszélyt okozhat.

A kifolyt illatanyagnak testtel való érintkezéskor egészségkárosító hatásai lehetnek. A kifolyt illatanyag tűzveszélyes lehet.


Először olvassa el a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések“ fejezet „Az illatpatron használata (utólag vásárolható tartozék)“ szakaszát.

A védőfólia eltávolítása az illatpatronról

Az illatpatront csak az ábra szerint tartsa. Ne tartsa ferdén, és ne billentse meg, mert az illatanyag kifolyik.

- Vegye ki az illatpatront a csomagolásból.

Ne kísérelje meg felcsavarni az illatpatront.



- Fogja át szorosan az illatpatront, hogy ne nyíljon ki véletlenül.
- Húzza le a védőfóliát.


www.elektromarkabolt.hu

Illatpatron


Az illatpatron behelyezése

■ Nyissa ki a szárítógép ajtaját.


Az illatpatron a felső szálszűrőbe a fogantyú mélyedés mellett kerül behelyezésre.




■ Nyissa a csúszkát a fülén addig, amíg a fül teljesen felül van.



■ Dugja az illatpatront ütközésig a nyílásba.



A ① és ② jelöléseknek egymással szemben kell lenniük.




■ Forgassa a külső gyűrűt Ⓡ kissé jobbra.

Az illatpatron kicsúszhat.
Forgassa a külső gyűrűt úgy, hogy a ② és ⓪ jelölések egymással szemben állnak.

www.elektromarkabolt.hu

Illatpatron kinyitása

A szárítás előtt be lehet állítani az illat intenzitását.




- Forgassa a külső gyűrűt jobbra: minél jobban kinyitja az illatpatront, annál erősebbre lehet beállítani az illatintenzitást.

Kielégítő illatátadás csak nedves ruháknál és elegendő hőátadással történő hosszabb szárításnál következik be. Ilyenkor az illat a szárítógép felállítási helyiségében is érezhető.

Illatpatron bezárása

Az illatpatront a szárítás után be kell zárni, hogy ne illanjon el az illatanyag.



- Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a ② jelölés a ⓪ helyzetbe kerül.


Ha időnként illat nélkül szárít: vegye ki az illatpatront és tárolja a csomagolásában.

Ha már nem elegendő az illatintenzitás, cserélje ki egy újra.


www.elektromarkabolt.hu

Illatpatron

Illatpatron kivétele/cseréje



■ Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a(z) ① és ② jelölések egymással szemben állnak.




■ Cserélje ki az illatpatront.


Az illatpatront az eredeti csomagolásában tárolhatja.

Csere időköz: cserélje ki az illatpatront, ha kiürült vagy ha már nem elegendő az illat.

Az illatpatront megrendelheti a Miele szakkereskedőknél, a Miele Ügyfélszolgálatánál vagy az interneten.



Az illatanyag kifolyhat.
Ne fektesse le az illatpatront.



- Az ideiglenesen az eredeti csomagolásában eltárolt illatpatront ne állítsa élére vagy fejjel lefelé. Egyébként az illatanyag kifolyik.
- Mindig hűvös és száraz helyen tárolja és ne tegye ki napfénynek.
- Új illatpatron vásárlásakor: a védőfóliát csak röviddel a használat előtt húzza le.

www.elektromarkabolt.hu

Szálszűrő

Ez a szárítógép az ajtó keretébe szerelt két szálszűrővel rendelkezik. Mindkét szálszűrő felfogja a szárítási folyamat közben leváló szöszöket.

Tisztítási időköz: tisztítsa ki a szálszűrőt minden szárítási folyamat után.

Tisztítsa meg a szálszűrőket akkor is, ha a(z) ⊛ ellenőrzőlámpa világít.

A programidő meghosszabbodik, ha nem tisztítja ki.

Megszakad a program és hiba lép fel.

- Az ellenőrzőlámpa kikapcsolásához bekapcsolt szárítógépnél nyissa ki és zárja be az ajtót.

Illatpatron kivétele


Ha a szálszűrőket és a lábazati szűrőt nem tisztítja meg, akkor csökken az illatintenzitás!

- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron“, „Illatpatron kivétele/cseréje“ fejezetet.


Látható szöszök eltávolítása

Tanács: A szöszöket eltávolíthatja porszívóval azok megérintése nélkül.


- Nyissa ki az ajtót.



- Húzza ki előrefelé a felső szálszűrőt.



- Távolítsa el a szöszöket (lásd a nyilakat).



- Távolítsa el a szöszöket (lásd a nyilakat) minden szálszűrő szűrőfelületéről és a perforált ruhaterelőről.
- Tolja be a felső szálszűrőt az érezhető bereteszelődésig.
- Zárja be az ajtót.


Szálszűrők és levegőcsatorna alapos tisztítása

Alaposan tisztítsa meg a szálszűrőket, ha a szárítási idő meghosszabbodott vagy ha a szűrők felületei láthatóan összeálltak vagy eltömődtek.


www.elektromarkabolt.hu

Tisztítás és ápolás


- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron“ fejezetet.
- Húzza ki előrefelé a felső szálszűrőt.



- Forgassa el a sárga kezelőgombot az alsó szálszűrőnél a nyíl irányába (az érezhető bereteszelődésig).



- Húzza ki előrefelé a szálszűrőt (a kezelőgombnál fogva).



- Távolítsa el a látható szöszöket egy porszívóval és hosszú fúvókával a felső levegőcsatornából (nyílások).

Tisztítson meg minden szálszűrőt vízzel.

A szálszűrők nedves tisztítása

- A szálszűrők sima műanyag felületeit egy nedves ruhával tisztítsa meg.
- Öblítse át a szűrőfelületeket meleg folyóvízzel.
- Alaposan rázza ki a szálszűrőket és szárítsa meg azokat óvatosan.

A nedves szűrők szárítás közben üzemzavart okozhatnak!

- Tolja be egészen az alsó szálszűrőt és reteszelje be a sárga rögzítőt.
- Tolja be egészen a felső szálszűrőt.
- Csukja be az ajtót.

A maradéknedvesség-érzékelő megtisztítása


A dobban maradéknedvesség-érzékelő található. A maradéknedvesség-érzékelő folyamatosan méri a ruha maradék nedvességét, és így gondoskodik az optimális szárítási eredményről. A mosószermaradványok tartósan lerakódhatnak a

www.elektromarkabolt.hu

maradéknedvesség-érzékelőn, ami nem kielégítő szárítási eredményhez vezethet.

Tisztítási időköz: a maradéknedvesség-érzékelőt évente egy-két alkalommal tisztítsa meg.
A tisztítás révén a szárítási eredmény mindig olyan marad, amilyennek szeretné.

- Nyissa ki a szárítógép ajtaját.



- Nyúljon a kezével a perforált ruhaterelő mögé a szárítógép dobjába.

A bal oldalon kitapinthatja a hosszúkás, fémből készült maradéknedvesség-érzékelőt.

- A maradéknedvesség-érzékelőt nedves törlőkendővel és némi szappanos vízzel tisztítsa meg.
- Törölje szárazra a maradéknedvesség-érzékelőt egy puha törlőkendővel.
- Zárja be a szárítógép ajtaját.

www.elektromarkabolt.hu


A lábazati szűrő tisztítása

Tisztítási időköz: mindig akkor tisztítsa meg a lábazati szűrőt, ha az ellenőrzőlámpa ⊛ világít vagy a programidő meghosszabbodott.

A programidő meghosszabbodik, ha nem tisztítja ki.
Megszakad a program és hiba lép fel.


- Az ellenőrzőlámpa kikapcsolásához bekapcsolt szárítógépnél nyissa ki és zárja be az ajtót.

A lábazati szűrő kivétele



- Nyitáshoz nyomja be a hőcserélő fedelének kerek, bemélyedő részét.


A fedél hirtelen kinyílik.




- A fogantyúnál fogva húzza ki a lábazati szűrőt.

A lábazati szűrő kihúzásakor kijön a jobb oldali vezetőcsap is. A vezetőcsap megakadályozza, hogy a fedelet a lábazati szűrő nélkül csukják vissza.

A lábazati szűrő tisztítása



- Húzza ki a fogantyút a lábazati szűrőből.
- Folyó víz alatt óvatosan és alaposan mossa ki a lábazati szűrőt.



Tanács: A felületen lévő maradványok gyorsabb eltávolítása érdekében engedjen vízsugarat függőlegesen a lábazati szűrő elülső oldalára.

www.elektromarkabolt.hu


- Eközben újra meg újra óvatosan nyomkodja ki a vizet a lábazati szűrőből.
- Öblítse és mossa át a teljes lábazati szűrőt, amíg már nem láthatók maradványok.
- Nyomkodja ki óvatosan a vizet a lábazati szűrőből úgy, hogy már egyáltalán ne csöpögjön belőle a víz.

Tanács: A víz felszívásához helyezze a nedves lábazati szűrőt két törülköző közé. Egy sima felületen, a tenyerével óvatosan nyomkodja meg a lábazati szűrőt. A lábazati szűrő gyorsabban szárad.


A lábazati szűrőt nem szabad teljesen vizes állapotban visszahelyezni.
Különben hiba lép fel.
Nyomkodja ki óvatosan a vizet a lábazati szűrőből.

Ha a megtisztított lábazati szűrő behelyezése után a szárítóprogram megszakad egy hibaüzenettel: a lábazati szűrőt túl nedvesen helyezte vissza. Nyomkodja ki a vizet újból óvatosan a lábazati szűrőből. Hagyja szabad levegőn megszáradni a lábazati szűrőt.
Ha ennek ellenére ismét jelentkezik a hiba, a jelenséget valószínűleg a makacs mosószer-maradványok okozzák. Regenerálja a lábazati szűrőt mosógépben. Lásd a „Mi a teendő, ha …“ című fejezet „A lábazati szűrő regenerálása“ című szakaszát.

⚠ Sérült vagy kopott lábazati szűrő okozta dugulások.
A hőcserélő eldugult, és ez károsodáshoz vezethet.
Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha …“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében foglaltak szerint. Ha szükséges, cserélje ki a lábazati szűrőt.



- Nedves törlőkendővel távolítsa el a szöszöket a fogantyúról.
- Helyezze fel a lábazati szűrőt helyesen a fogantyúra.




- Tolja be teljesen a lábazati szűrőt.

Egyidejűleg a jobb oldali vezetőcsap is betolódik.

www.elektromarkabolt.hu

Tisztítás és ápolás

A lábazati szűrő fedelének tisztítása



- Nedves törlőkendővel távolítsa el a rajta lévő szöszöket.
  Eközben ügyeljen arra, hogy a tömítőgumi ne károsodjon.
- Csukja be a hőcserélő fedelét.


⚠ Károsodás történhet, vagy nem lesz hatékony a szárítás, ha lábazati szűrő nélkül vagy úgy szárít, hogy a hőcserélő fedele nyitva van.
A szöszök túlzott mértékű felhalmozódása a szárítógép meghibásodásához vezethet. A tömítetlen rendszer miatt a szárítás nem lesz hatékony.
A szárítógépet csak behelyezett lábazati szűrővel és a hőcserélő fedelének zárt állapotában használja.

A szárítógép tisztítása

A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.

⚠ A nem megfelelő ápolószerek károkat okozhatnak.
A nem megfelelő ápolószerek károsíthatják a műanyag felületeket és más alkatrészeket.
Ne használjon semmilyen oldószertartalmú tisztítószert, súrolószert, üveg- vagy univerzális tisztítószert.

Tisztítási javaslat: évente egy-két alkalommal és szükség szerint tisztítsa meg.



- A szárítógépet és a tömítést az ajtó belső oldalán csak enyhén nedvesen, lágy tisztítószerrel, vagy szappanos vízzel és puha kendővel tisztítsa.
- Mindent töröljön szárazra egy puha törlőkendővel.

www.elektromarkabolt.hu

A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A www.miele.hu/service oldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.

Ellenőrzőlámpák vagy utasítások az időkijelzőn a program megszakítása után

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) ♨ ellenőrzőlámpa a program megszakítása után világít, megszólal egy hangjelzés.	A kondenzvíz-tartály tele van, vagy a lefolyócső megtört. ■ A(z) ♨ ellenőrzőlámpa kikapcsolásához nyissa ki és zárja be az ajtót (a szárítógép bekapcsolt állapotában). ■ Ürítse ki a kondenzvizet. ■ Ellenőrizze a lefolyócsövet. ■ Lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezetet.
A *F* és egy másik számkombináció villog a programmegszakítás után, felhangzik egy hangjelzés.	Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani. ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ Indítson el egy programot. Ha ismételten megszakad a program és hibát jelez, meghibásodás áll fenn. Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatot.
A *0:00* világít és a program megszakadt, felhangzik egy hangjelzés.	A ruha előnytelenül oszlott el, vagy feltekeredett. ■ Lazítsa fel a ruhát és vegye ki esetleg egy részét. ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ Indítson el egy programot.

www.elektromarkabolt.hu

Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) F és 066 villog, megszólal egy hangjelzés. A(z) ⊛ ellenőrzőlámpa világít.	Szöszök vagy mosószermaradvány okozta eltömődés áll fenn. ■ Az üzenet kikapcsolásához válassza a(z) ⏻ állást a programválasztón. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. – A tisztítási útmutatásokat a „Tisztítás és ápolás“ című fejezetben találja. – Ha a szálszűrők és a lábazati szűrő sérült vagy deformálódott, vagy már nem tisztíthatók, akkor ki kell cserélni őket. – Ha a hibaüzenet a tisztítás után ismét megjelenik, a következő okok állhatnak fenn.
	A lábazati szűrő túl nedvesen lett behelyezve. ■ Nyomkodja ki óvatosan a vizet a lábazati szűrőből. ■ Hagyja szabad levegőn megszáradni a lábazati szűrőt.
	A lábazati szűrőben még mélyebben vannak maradványok, amelyeket nem lehetett eltávolítani. ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt. Lásd a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében leírtakat. ■ Ha a lábazati szűrő nem sérült és nincs eldeformálódva, akkor a lábazati szűrőt regenerálhatja a mosógépben. Lásd a „A lábazati szűrő regenerálása“ című részt a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezetben.
	Eltömődött a hőcserélő. ■ Ellenőrizze a hőcserélőt. Lásd a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A hőcserélő ellenőrzése“ című részében leírtakat.

www.elektromarkabolt.hu

Ellenőrzőlámpák vagy figyelmeztetések az időkijelzőn

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) ⊛ ellenőrzőlámpa világít a program végén.	A szárítógép nem optimálisan vagy nem gazdaságosan működik. A lehetséges okok a szöszök vagy a mosószermaradványok okozta eltömődések lehetnek. ■ A(z) ⊛ ellenőrzőlámpa kikapcsolásához nyissa ki és zárja be az ajtót (a szárítógép bekapcsolt állapotában). ■ Kövesse a „Tisztítás és ápolás“ című fejezetben található tisztítási útmutatásokat. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket. ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt is, és amennyiben szükséges, tisztítsa meg.
	A(z) ⊛ ellenőrzőlámpa esetleges felvillanását saját maga is szabályozhatja. ■ Kövesse a „Programozási funkciók“ című fejezet „*P20* Levegő útjának kijelzése“ című részében leírtakat.
A *-0-* világít.	A programválasztó elállítódott. ■ Válassza ki az eredeti programot, akkor újra világít a hátralévő idő.
A program végén a következő oszlopok villognak: *L□□*...*□_□*...*□□J*...	A program befejeződött, de a ruhákat a gép még lehűti. ■ Kiveheti és kiterítheti a ruhákat vagy hagyhatja azokat tovább hűlni.
Bekapcsolás után villognak és világítanak a vonalak: _ _ _. Programválasztásra nincs lehetőség.	Aktiválva van a PIN-kód. ■ Lásd a „Programozási funkció“ fejezet „*P07* PIN-kód“ részét.
Az *UP* világít és nem lehet programot elindítani.	A szárítógéphez rendelkezésre áll egy frissítés. További információkat a „Programozási funkciók“ fejezet „*P24* RemoteUpdate“ szakaszában talál.
A(z) *Ctr* világít	Nem hiba. A szárítógép kapcsolódik a hálózatra.
A(z) *OFF* világít	Nem hiba. A távvezérlés ki van kapcsolva. Lásd a „Programozási funkciók“ fejezetet.
A(z) *Con* világít	Nem hiba. A szárítógép kapcsolódik a hálózatra.

www.elektromarkabolt.hu

Mi a teendő, ha ...

Probléma	Ok és elhárítás
A(z) *noC* világít	Nem hiba. A szárítógép nem kapcsolódik a hálózatra. Lásd a „Programozási funkciók“ fejezetet.

Nem kielégítő szárítási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A ruhák nincsenek kielégítően megszárítva.	A ruhatöltet különböző szövetekből állt. ■ Szárítson után *Meleg levegő*-vel. ■ Válasszon legközelebb egy megfelelő programot. Tipp: Néhány program szárítási fokozatait egyénileg beállíthatja. Lásd a „Programozási funkciók“, „*P01* Pamut szárítási fokozatok“, „*P02* Könnyen kezelhető szárítási fokozatok“ részt.
A ruhák, vagy tollal töltött párnák szárítás hatására kellemetlen szagot bocsátanak ki.	A ruhákat túl kevés mosószerrel mosta. A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez. ■ Ruhák: mosásnál használjon elegendő mosószert. ■ Fejpárnák: hagyja ezeket a szárítón kívül szellőzni. ■ Szárításnál használja az illatpatront (vásárolható tartozék), ha különleges illatot szeretne elérni.
A műszálas ruhadarabok a szárítás után statikusan fel vannak töltődve.	A műszál hajlamos a feltöltődésre. ■ Egy az öblítés utolsó fázisában használt lágyító öblítőszer csökkentheti a szárítás közbeni statikus feltöltődést.
Szöszök képződtek.	Leválnak azok a szöszök, amelyek főként viselet közbeni dörzsölődés által vagy részint mosás során a textíliákon képződtek. Az igénybevétel a szárítógépben inkább csekély. A leváló szöszöket a szálszűrők és a lábazati szűrő felfogják, és könnyen el lehet azokat távolítani. ■ Lásd „Tisztítás és ápolás“ fejezet.

www.elektromarkabolt.hu

A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart.

Probléma	Ok és elhárítás
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart, vagy meg is szakad.*	Túl meleg van a helyiségben. ■ Szellőztessen ki alaposan.
	A mosószermaradványok, a haj és a nagyon finom szöszök eltömődéseket okozhatnak. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. ■ Távolítsa el a látható szöszöket a hőcserélőből.
	Előnytelenül oszlott el vagy feltekeredett a szennyes. Nagyon tele van a dob. ■ Lazítsa fel a szennyest, és vegye ki egy részét. ■ Indítson el egy programot.
	A jobb alsó rácsot takarja valami. ■ Vegye el a ruháskosarat vagy az egyéb tárgyakat.
	A textíliák túl nedvesek. ■ A textíliákat nagyobb fordulatszámon centrifugázza ki a mosógépben.
	A fém cipzárak miatt a ruhák nedvességi foka nem pontosan került meghatározásra. ■ A jövőben húzza le a cipzárakat. ■ Ha a probléma újból jelentkezik, akkor ezeket a textíliákat a *Meleg levegő/DryFresh* programmal szárítsa.

* Kapcsolja ki majd be a szárítógépet, mielőtt elindít egy új programot.

www.elektromarkabolt.hu

Mi a teendő, ha ...

Egyéb problémák


Probléma	Ok és elhárítás
Működési zajok (Surrogás / brummogás) hallható	Nem hiba! A kompresszor működik. Ezek normál zajok, amelyeket a kompresszor működése okoz.
Nem lehet elindítani egyetlen programot sem.	Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani. ■ Dugja be a hálózati csatlakozót. ■ Kapcsolja be a szárítógépet. ■ Zárja be a szárító ajtaját. ■ Ellenőrizze a háztartás biztosítékát.
	Áramkimaradás? A hálózati feszültség visszatérte után automatikusan elindul a korábban futó program.
Futó program közben kizárólag a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb világít pulzálva.	Futó program esetén tíz perc után a kijelző elemek elsötétülnek. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzálva világít. Ez nem hiba, hanem a készülék szabályos működése, amely energiát takarít meg. ■ Nyomja meg az egyik érintőgombot a kijelző elemeinek bekapcsolásához. Lásd „Programozási funkciók“ fejezet, „*II* Kezelőfelület kikapcsolási jellemzői“ bekezdés.
A szárítógép ki van kapcsolva.	Ez a szárítógép 15 perc után automatikusan kikapcsol, ha nem történik kezelés. Ez nem hiba, hanem a készülék szabályos működése. ■ Válasszon ki egy programot.
A dobmegvilágítás nem világít.	A dob megvilágítása idővel és a program indítása után automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás). ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ A szárítógép világításának bekapcsolásához nyissa ki a szárítógép ajtaját.
	A dobmegvilágítás meghibásodott. A dobmegvilágítás hosszú élettartamra tervezett, ezért rendszerint nem kell kicserélni. ■ Ha minden próbálkozás ellenére mégsem világít a dobmegvilágítás, hívja fel a Miele Ügyfélszolgálatot.

www.elektromarkabolt.hu

A lábazati szűrő cseréje


A hőcserélő eltömődhet.
Ha a következőkben leírt kopási nyomokat látja a tisztítás előtt vagy után, akkor azonnal cserélje ki a lábazati szűrőt (külön megvásárolható tartozék).

Illesztési pontatlanság



A lábazati szűrő peremei nem fekszenek fel, és a lábazati szűrő deformálódott. A nem megfelelően felfekvő peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Deformációk




A deformációk arra utalnak, hogy a lábazati szűrő elkopott.

www.elektromarkabolt.hu


Mi a teendő, ha ...

Rések, repedések, lenyomatok



A repedéseken és réseken át szálak kerülnek a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Fehér vagy más színű maradványok



A maradványok a szennyes szálmaradványaira és visszamaradó mosószerrészecskékre vezethetők vissza. A maradványok a lábazati szűrő elülső oldalán és oldalsó peremeinél találhatók. Különleges esetekben a maradványok makacs kérget képeznek.
A maradványok annak a jelei, hogy a lábazati szűrő már nem pontosan illeszkedve fekszik fel az oldalsó peremeknél, akkor is, ha kifogástalannak látszik: a peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be.

Végezze el a lábazati szűrő regenerálását. Ha rövid időn belül újra jelentkeznek ezek a maradványok a lábazati szűrőn, akkor ki kell cserélni a lábazati szűrőt.

www.elektromarkabolt.hu

A lábazati szűrő regenerálása

Egy vagy több elszennyeződött lábazati szűrő is regenerálható mosógépben. Így a lábazati szűrő ismét használhatóvá válik.

A regenerálás előtt ellenőrizze, hogy rendben van-e a lábazati szűrő. Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében foglaltak szerint. Ha el van kopva, cserélje ki a lábazati szűrőt.

- Végezze el egy vagy több lábazati szűrő mosását külön, textíliák nélkül. Ne adagoljon hozzá mosószert.
- Rövid mosási programot válasszon, maximum 40 °C hőmérséklettel és maximum 600 ford./perc centrifugálási fordulatszámmal.

A mosás és centrifugálás után ismét használható a lábazati szűrő.


A hőcserélő ellenőrzése

⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.
Megvághatja magát velük.
Ne érintse meg kézzel a hűtőbordákat.

- Nézze meg, hogy gyűltek-e össze szöszök.

Ha vannak szöszök, akkor azokat el kell távolítani.

⚠ A hőcserélő helytelen tisztítása károkat okozhat.
Ha a hűtőbordák sérültek vagy elhajlottak, a szárítógép nem szárít megfelelően.
Porszívóval és szívóecsettel tisztítsa meg a bordákat. Finoman, nyomás kifejtése nélkül húzza végig a szívóecsetet a hőcserélő hűtőbordáin.



- Porszívózza ki a szöszöket és a maradványokat.

www.elektromarkabolt.hu

Ügyfélszolgálat

A www.miele.hu/service weboldalon tájékozódhat a hibák önálló elhárításának módjáról és a Miele alkatrészekről.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesítse pl. a Miele szakkereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustáblát megtalálja, ha kinyitja a szárítógépe ajtaját:



Utólag vásárolható tartozékok

Jelen szárítógéphez tartozékokat a Miele szakkereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál vásárolhat.

Ezeket és sok más érdekes terméket a Miele webshopban is megrendelheti.

Szárítókosár

A szárítókosárral olyan termékeket is tud szárítani vagy kiszellőztetni, amelyeket nem lehet mechanikus igénybevételnek kitenni.

Illatpatron


Használjon illatpatront a szárításkor, ha különleges illatot szeretne elérni.

Garancia

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

www.elektromarkabolt.hu

Elölnézet




① Hálózati csatlakozóvezeték
② Kezelőpanel
③ Kondenzvíz-tartály
④ Ajtó
⑤ A lábazati szűrő fedele
⑥ 4 állítható magasságú láb
⑦ Hűtőlevegő rács
⑧ Kondenzvíz lefolyótömlő

www.elektromarkabolt.hu

Telepítés

Hátulnézet



① A fedél túlnyúló része, ahol a gépet a szállításhoz meg lehet fogni


② Kondenzvíz lefolyótömlő

③ Akasztó a hálózati csatlakozókábel feltekeréséhez szállításkor

④ Hálózati csatlakozóvezeték

A szárítógép mozgatása

⚠ A helytelen mozgatás személyi és anyagi károkat okoz.
Ha a szárítógép megbillen, megsérülhet és károkat okozhat.
Szállítás közben ügyeljen arra, hogy a szárítógép stabilan álljon.



- Fekvő helyzetben történő szállításkor: a szárítógépet csak a bal vagy jobb oldalára helyezze.
- Álló helyzetben történő szállításkor: ha kézikocsit használ, a szárítógépet ugyanúgy csak a bal vagy jobb oldala felől szállítsa.

A szárítógép kézi szállítása a felállítás helyére

⚠ A készüléktető hátulsó rögzítése külső körülmények következtében törékeny lehet.
A tető a hordozáskor megrepedhet.
Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.


- A szárítógépet a készülék elülső lábainál és a készüléktető hátulsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

www.elektromarkabolt.hu


Felállítás

A szárítógép szintezése

A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.



A kifogástalan működéshez a szárítógépet függőlegesen kell beállítani. A padló egyenetlenségeit kiegyenlítheti a szárítógép csavarható lábai segítségével.



■ Fordítsa el a csavarható lábakat lapos franciakulccsal vagy kézzel.



⚠ Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.
A hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.
Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen. Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg.

Ha a szárítógép megsérült, a következő utasításokat kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.
A hőszivattyú károsodhat.
Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

www.elektromarkabolt.hu

Telepítés

Szellőzés

Ne takarja le az elülső oldalon a hűtőlevegő nyílását. Ellenkező esetben a hőcserélő megfelelő hűtése nem biztosított.

A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas szálú szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzávezetés nem biztosított.

A hőcserélő hűtéséhez kifújt meleg levegő felmelegíti a helyiség hőmérsékletét. Ezért gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről: pl. nyissa ki az ablakot. Különben megnő a szárítási idő (magasabb energiaszükséglet).

Ez a szárítógép az üzemelés során nagyon sok hőt termel a hőszivattyújával a burkolatában. Ezt a hőt el kell vezetni.

Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógép.

A teljes szárítási folyamat során biztosítani kell az állandó szellőzést, valamint a szárító alsó része és a padló közötti légrést.

Későbbi szállítás előtt

A szárítás után megmaradt kevés mennyiségű kondenzvíz a szivattyú területén a szárító megbillentésekor kifolyhat. Ajánlás: szállítás előtt indítson el kb. 1 percre egy programot. Így a maradék kondenzvíz visszajuthat a kondenzvíz tartályába (amelyet aztán persze még egyszer ki kell üríteni), vagy a lefolyócsövön keresztül lefolyhat.

www.elektromarkabolt.hu

Kiegészítő felállítási feltételek

Alátolható

Ez a szárítógép betolható egy munkalap alá.

A hőképződés miatt a készülék meghibásodhat.
Gondoskodjon arról, hogy a szárítógépből kilépő meleg levegő elvezetésre kerüljön.

- A készülék fedelének leszerelése nem lehetséges.
- Az elektromos csatlakozást a szárítógép közelében kell kiépíteni és hozzáférhetőnek kell lennie.
- A szárítási idő kis mértékben megnövekedhet.

Utólag vásárolható tartozékok

– Mosó- és szárítógép összeépítő keret

Ez a szárítógép egy Miele mosógéppel mosó-szárító toronyként állítható fel. Csak az ehhez szükséges Miele mosó- és szárítógép összeépítő keret használható.

– Lábazat

Ehhez a szárítógéphez kapható egy fiókkal ellátott lábazat.

www.elektromarkabolt.hu

Kondenzvíz külső elvezetése


Megjegyzések

Szárításkor a képződő kondenzvíz a szárítógép hátoldalán lévő lefolyócsövön keresztül a kondenzvíz-tartályba kerül kiszivattyúzásra.

A kondenzvizet a lefolyócsővel a szárítógép hátoldalán külsőleg is elvezetheti. A kondenzvíz-tartályt ekkor többé nem kell ürítenie.

Tömlőhossz: 1,49 m
Max. kiszivattyúzási magasság: 1,00 m
Max. kiszivattyúzási hosszúság: 4,00 m

Kiszivattyúzási tartozék



- mellékelve: adapter (b), tömlőbilincs (c), tömlőtartó (e);
- utólag megvásárolható a Mielénél: visszacsapószelep külső vízcsatlakozáshoz, visszacsapószelep (d), tömlőhosszabbító (a) és tömlőbilincsek (c) mellékelve vannak.

Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek

⚠ Anyagi károk a visszafolyó kondenzvíz miatt.
A víz visszafolyhat a szárítóba vagy a készülék felszívhatja. Ez a víz károkat okozhat a szárítógépben és a helyiségben.
Használja a visszacsapószelepet, ha a tömlővéget vízbe meríti vagy különböző, vízvezető csatlakozókra szereli.

Max. kiszivattyúzási magasság visszacsapószeleppel: 1,00 m

A különleges csatlakozási feltételek, amelyeknél szükség van a visszacsapószelepre, a következők:

- Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy padlólefolyóba, ha a tömlő vége vízbe merül.
- Csatlakoztatás mosdókagylószifonhoz
- Többágú csatlakozási lehetőségek, melyekhez kiegészítőleg pl. egy mosógép vagy mosogatógép csatlakozik.


A visszacsapószelep helytelen felszerelése esetén nem lehetséges a leszivattyúzás.
A visszacsapószelepet úgy kell felszerelni, hogy a visszacsapószelepen lévő nyíl a folyásirányba mutasson.

Lefolyócső áthelyezése

⚠ A helytelen használat a lefolyócső károsodásához vezet.
A lefolyócső károsodhat és a víz kifolyik.
A lefolyócsövet nem szabad húzni, nyújtani és megtörni.

www.elektromarkabolt.hu

A lefolyócsőben található egy kis mennyiségű maradékvíz. Ezért készítsen elő egy tálat.




- Húzza le a lefolyócsövet a csonkról (világos nyíl).
- Húzza ki a csövet az akasztókból (sötét nyilak) és tekerje le.
- Hagyja a maradékvizet a tartályba kifolyni.

Példák

Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy összefolyóba

Használja a csőtartót a lefolyócső beakasztásához.



⚠ A kifolyó víz károkat okozhat.
Ha a tömlővég kiold, a kifolyó víz károkat okozhat.
Biztosítsa a kifolyótömlőt lecsúszás ellen (pl. lekötéssel).


A visszacsapószelepet a tömlővégbe dughatja.

www.elektromarkabolt.hu

Telepítés

Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylószifonhoz

Használja a csőtartót, az adaptert, a tömlőbilincset és a visszacsapószelepet (utólag vásárolható tartozék).



1. Adapter
2. Mosdókagyló hollandi anya
3. Csőbilincs
4. Tömlővég (a csőtartón rögzítve)
5. Visszacsapószelep
6. A szárítógép lefolyócsöve

- Szerelje az **1** adaptert a **2** mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylószifonhoz.
  Rendszerint a mosdókagyló hollandi anyát egy alátéttel szállítják, amit ki kell vennie.
- Dugja a **4** tömlővéget az **1** adapterre.
- Használja a csőtartót.
- Húzza meg a **3** csőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anya mögött.
- Dugja az **5** visszacsapószelepet a szárítógép **6** lefolyócsövébe.

Az **5** visszacsapószelepet úgy kell beszerelni, hogy a nyíl a folyásirányba (a mosdókagyló irányába) mutasson.

- Rögzítse a visszacsapószelepet a csőbilincsekkel.

www.elektromarkabolt.hu

Elektromos csatlakozás

A szárítógépet alapkivitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a szárítógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a csatlakozóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodjon arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.

⚠ A túlmelegedés tüzet okozhat.
A szárítógép elosztókon vagy hosszabbító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.
Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszabbító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a szárítógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (FI relé, ÉV relé) használatát javasoljuk.

Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálata vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételről és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.
Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszeren időszakos vagy folyamatos üzemeltetés (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek) lehetséges. Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előirányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

www.elektromarkabolt.hu

Műszaki adatok

Magasság	850 mm
Szélesség	596 mm
Mélység	640 mm
Mélység nyitott ajtónál	1054 mm
Beépíthető	Igen
Tornyozható	Igen
Tömeg	52 kg
Dobtérfogat	120 l
Töltetmennyiség	1,0-8,0 kg (a száraz ruha tömege)
Kondenzvíz-tartály térfogata	4,8 l
Tömlőhossz	1,49 m
Maximális kiszivattyúzási magasság	1,00 m
Maximális kiszivattyúzási távolság	4,00 m
Csatlakozóvezeték hossza	2,00 m
Hálózati feszültség	lásd a típustáblán
Csatlakozási érték	lásd a típustáblán
Biztosíték	lásd a típustáblán
Hatósági vizsgálati jelek	lásd a típustáblán
Energiafogyasztás	Lásd „Fogyasztási adatok“ fejezet
LED Világító diódák	1. osztály
Frekvenciasáv	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximális adóteljesítmény	< 100 mW

www.elektromarkabolt.hu

Adatlap háztartási szárítógéphez

Nr. 392/2012 (EU) delegált rendelkezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	TEC675WP 125 Edition
Névleges kapacitás[1]	8,0 kg
Háztartási szárítógép fajtája (Légelvezetés/Kondenz)	- / •
Energiahatékonysági osztály	
A+++ -tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A+++
Súlyozott éves energiafogyasztás (AE_c)[2]	172 kWh/év
Mosó-szárítógép (Automatikával/Automatika nélkül)	• / -
Standard pamut program energiafogyasztása	
Teljes töltet energiafogyasztása	1,40 kWh
Résztöltet energiafogyasztása	0,81 kWh
Súlyozott teljesítményfelvétel KI-állapotban (P_o)	0,20 W
Súlyozott teljesítményfelvétel kikapcsolatlan állapotban (P_l)	0,20 W
Kikapcsolatlan állapot időtartama (T_l)[3]	15 min
Standard program, amelyre az etiketten és az adatlapon lévő információk vonatkoznak[4]	Pamut szekrényszáraz
Standard pamut program programideje	
Súlyozott progamidő	136 min
Programidő teljes töltetnél	170 min
Programidő féltöltetnél	111 min
Kondenzációs hatékonysági osztály[5]	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
"Standard pamut program teljes- vagy féltöltetnél" súlyozott kondenzációs hatékonysága	95 %
"Standard pamut program teljes töltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága	95 %
"Standard pamut program féltöltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága	95 %
Zajkibocsátási szint (L_{WA})[6]	66 dB(A) re 1 pW
Beépíthető készülék	-

• Igen, létezik.

1 Pamut ruhák kg-ban standard pamut programban teljes töltet esetén

2 160 standard pamut program alapján teljes vagy féltöltet esetén valamint alacsony teljesítményfelvételű üzemmód fogyasztása alapján. A ciklusonkénti tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.

3 Ha a háztartási szárítógép egy teljesítményvezérlővel van felszerelve.

4 Ez a program normál módon nedves pamut textíliák szárítására alkalmas és a pamut program energiafogyasztása a leghatékonyabb

5 Ha a háztartási szárítógép egy kondenzációs mosó-szárítógép.

www.elektromarkabolt.hu

[6] Standard pamut programhoz teljes töltetnél

Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a hőszivattyús szárítógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: www.miele.hu
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával: https://miele.hu/manual

www.elektromarkabolt.hu

Fogyasztási adatok

	Ruhatöltet[1]	Mosógép centrifugálási fokozata	Maradéknedvesség	Energia	Programidő
	kg	ford./perc	%	kWh	min
Pamut [2]	8,0	1 000	60	1,40	170
	4,0	1 000	60	0,81	111
Pamut, szekrényszáraz	8,0	1 200	53	1,25	154
	8,0	1 400	50	1,20	146
	8,0	1 600	44	1,05	130
Pamut, vasalásnedves	8,0	1 000	60	1,04	138
	8,0	1 200	53	0,90	121
	8,0	1 400	50	0,85	113
	8,0	1 600	44	0,70	96
Könnyen kezelhető, szekrényszáraz	4,0	1 200	40	0,46	72
Kímélő, szekrényszáraz	2,5	800	50	0,45	75
Gyapjú fellazítás	2,0	1 000	50	0,02	5
Ingek/blúzok, szekrényszáraz	2,0	600	60	0,40	62
Expressz, szekrényszáraz	4,0	1 000	60	0,80	112
Impregnálás, szekrényszáraz	2,5	800	50	0,80	116

[1] A száraz ruha tömege

[2] Vizsgálati program a 392/2012/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szerint mérve.

Minden meg nem jelölt érték az EN 61121 szabvány alapján mérve.

A fogyasztási adatok a töltetmennyiség, a különböző textilfajták, a centrifugálás után a ruhákban maradó vízmennyiség, a hálózati feszültség ingadozása vagy a vízkeménység függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

www.elektromarkabolt.hu

Programozási funkciók

Programozás

A programozási funkciókkal a szárítógép elektronikáját a saját igényeihez igazíthatja.

A programozás ezekben a lépésekben történik (❶, ❷, ❸ ... ❾) az érintőgombok segítségével.

Belépés a programozási szintbe

Feltétel

- A programválasztó valamelyik programbeállításra van fordítva.
- A szárítógép ajtaja nyitva van.

❶ Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot és tartsa nyomva ezt az érintőgombot a ❷-❸ lépések között.

❷ Zárja be a szárítógép ajtaját.

❸ Várjon addig, amíg a gyorsan villogó *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb folyamatosan világít ...

❹ ... és azután engedje el a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Az időkijelzőn világít a *P01*.

Programozási funkció kijelölése és kiválasztása

A programozási funkció száma az időkijelzőn *P* jellel és egy számmal van jelölve:
pl. *P01*.

❺ A(z) > vagy < érintőgomb megérintésével lépésenként választhatja ki a mindenkori következő vagy előző programozási funkciót:

Programozási funkció	
P01	Pamut szárítási fokozatok
P02	Szárítási fokozatok könnyen kezelhető ruhákhoz
P04	Lehűtési hőmérséklet
P05	Jelzőhang hangereje
P06	Gombhang
P07	PIN-kód
P08	Vezetőképesség
P11	A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői
P13	Memória
P14	Gyűrődésvédelem
P19	Jelzőhang aktív
P20	Levegő útjának kijelzése
P22	Világító mezők fényereje tompítva
P24 *	RemoteUpdate
*P31**	Távvezérlés
*P32**	SmartGrid
P00	Gyári beállítás

www.elektromarkabolt.hu

* csak hálózaton keresztül látható

6 Hagyja jóvá a kiválasztott programozási funkciót a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.

A programozási funkció szerkesztése és mentése

A programozási funkciót ki-/bekapcsolhatja, vagy különböző opciókat választhat.

A programozási funkció opciója az időkijelzőn - jellel és egy számmal van jelölve:
pl. -00.

7 A(z) > vagy < érintőgomb megérintésével be-/kikapcsolja a programozási funkciót, vagy választhat egy opciót:

Programozási funkció	Választható lehetőségek							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	**eddig:** -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P31	X	✓						
P32	✓	X						
P00	X	X						

X = választható, ✓ = gyári beállítás

8 Hagyja jóvá a kiválasztott funkciót a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.

A programozási funkció száma (pl. P01) újból világít.

A programozási szint elhagyása

9 Forgassa a programválasztót a ⏻ állásra.

A programozás tartósan mentésre került. Ezt bármikor módosíthatja.

www.elektromarkabolt.hu

Programozási funkciók

P01 Szárítási fokozatok Pamut

A *Pamut* program szárítási fokozatait hét fokozatban egyedileg beállíthatja.

Kiválasztás

- -01 = sokkal nedvesebb
- -02 = nedvesebb
- -03 = valamivel nedvesebb
- -04 = **Gyári beállítás**
- -05 = valamivel szárazabb
- -06 = szárazabb
- -07 = sokkal szárazabb

Kivétel:
A *Pamut* ⟨ program változatlan marad.

P02 Szárítási fokozatok a Könnyen kezelhető programnál

A *Könnyen kezelhető* program szárítási fokozatait hét fokozatban egyedileg beállíthatja.

- -01 = sokkal nedvesebb
- -02 = nedvesebb
- -03 = valamivel nedvesebb
- -04 = **Gyári beállítás**
- -05 = valamivel szárazabb
- -06 = szárazabb
- -07 = sokkal szárazabb

P04 Lehűtési hőmérséklet

A program vége előtt a ruhák 55 °C-ra hűlnek le. A lehűtési fázis meghosszabbításával lehetőség van a ruhák még jobb lehűtésére.

A kiválasztás 1 °C-os lépésekben történik.

- -16 = **Gyári beállítás: 55 °C**
- -15 = 54 °C
- -14 = 53 °C
- -13 = 52 °C
- -12 = 51 °C
- -11 = 50 °C
- -10 = 49 °C
- -09 = 48 °C
- -08 = 47 °C
- -07 = 46 °C
- -06 = 45 °C
- -05 = 44 °C
- -04 = 43 °C
- -03 = 42 °C
- -02 = 41 °C
- -01 = 40 °C

P05 Hangjelzés hangereje

A hangjelzés hangereje változtatható.

- -01 = halkabb
- -02 = **Gyári beállítás**

www.elektromarkabolt.hu

P06 Gombhang

Az érintőgomb megérintésekor hallatszó hangjelzés módosítható és kikapcsolható.

-00 = ki
-01 = **Gyári beállítás**
-02 = hangosabb

P07 PIN-kód

A Pin-kód megóvja szárítógépét az idegen használattól.

Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás után a Pin-kódot meg kell adni azért, hogy a szárítógép működtetése lehetővé váljon.

-00 = **ki (gyári beállítás)**
-01 = be

Ha a(z) -01 kiválasztást választotta, akkor bekapcsolás után ez a szárítógép a jövőben már csak a Pin-kód megadásával használható.

Szárítógép használata PIN-kóddal

A szárítógép minden bekapcsolása után villog és világít az időkijelzőn a ---.

A PIN-kód 250 és nem módosítható.

- Érintse meg a > érintőgombot addig, amíg első számként a 2-- villog.
- Hagyja jóvá a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megnyomásával.
- Adja meg pontosan így a két másik számot.

A 250 megadása és jóváhagyása után a szárítógép használható.

www.elektromarkabolt.hu

Programozási funkciók

P08 Vezetőképesség

Ezt a programozási funkciót csak akkor szabad beállítani, ha a különlegesen lágy víz miatt a ruha maradéknedvességének meghatározása helytelen.

-01 = **ki (gyári beállítás)**

-02 = alacsony

Feltétel

A víz, amelyben a textíliákat mosta, extrém lágy és az elektromos vezetőképesség kisebb mint 150 µS/cm. Az ivóvíz vezetőképességét a vízműtől kérdezze meg.

Tényleg csak akkor aktiválja a(z) *-02*-t, ha a fenti feltétel fennáll.
Különben a szárítási eredmény nem lesz kielégítő.

P11 A kezelőpanel kikapcsolási jellemzői

Futó program esetén energiatakarékossági okokból az időkijelző és az érintőgombok megvilágítása 10 perc után elsötétedik. Ebben az esetben a *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzálva világít.

Azonban: hiba esetén nem történik kikapcsolás.

-00 = **ki**

Az időkijelző és az érintőgombok nem sötétednek el.

-01 = **be (gyári beállítás)**

Futó program esetén az időkijelző és az érintőgombok 10 perc után sötétednek el.

A kijelző ismételt „bekapcsolása“

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot. Ez nem befolyásolja a futó programot.

www.elektromarkabolt.hu

P13 Memória

Beállítható: az elektronika elment egy választott programot szárítási fokozattal vagy kiválasztással. Továbbá a *Meleg levegő/DryFresh* program időtartama is elmentésre kerül. A következő programválasztáskor ezek a beállítások megjelennek.

Kiválasztás

-00 = **ki (gyári beállítás)**

-01 = be

Kivétel:
A *Pamut* ⟨ program változatlan marad.

P14 Gyűrődésvédelem

A dob a szárítási folyamat vége után maximum két óráig speciális gyűrődésvédelmi ritmusban forog. Ez segíti a gyűrődések csökkentését, ha a textíliát a program vége után nem veszik ki azonnal. Az időtartamot le lehet rövidíteni.

-00 = nincs gyűrődésvédelem

-01 = 1 óra

-02 = **2 óra (gyári beállítás)**

P19 Hangjelzés aktív

A program végét egy hangjelzés jelzi. Ez tetszés szerint be- és kikapcsolható.

A hibajelzés folyamatos figyelmeztető hangjelzése ettől független.

-00 = ki

-01 = **be (gyári beállítás)**

www.elektromarkabolt.hu

Programozási funkciók

P20 Levegő útjának kijelzése

A szöszöket távolítsa el a szárítás után. Emellett a(z) ⊛ ellenőrző lámpa világítani kezd, amint bizonyos mértékű szöszfelhalmozódás következik be. Ön eldöntheti, hogy a szöszhalmozódás milyen szintjén szeretné, hogy ez az emlékeztető megjelenjen.

Próbákkal állapítsa meg, hogy melyik kiválasztás felel meg az ön szárítási szokásainak.

-00 = ki
az ellenőrző lámpa ⊛ nem világít. Ettől az opciótól függetlenül a légelvezetés extrém eltömődése esetén a program megszakad és megjelenik az F 066 ellenőrző üzenet.

-01 = nem érzékeny
az ellenőrző lámpa ⊛ csak akkor világít, ha nagy mennyiségű szösz gyűlik össze.

-02 = **normál (gyári beállítás)**

-03 = érzékeny
az ellenőrző lámpa ⊛ már akkor is világít, ha kis mennyiségű szösz gyűlik össze.

P22 Tompán világító mező fényereje

A kezelőpanelen a tompított megvilágítású érintőgombok fényereje hét különböző fokozatra állítható.

A fényerő a különböző fokozatok kiválasztásakor azonnal beállításra kerül.

-01 = legsötétebb fokozat

-02 = **Gyári beállítás**

...

-07 = legvilágosabb fokozat

P00 gyári beállítás

A programozási funkciók visszaállnak a gyári beállításra.

-00 = A gyári beállítás van beállítva

-01 = A programozási funkciók visszaállítása gyári beállításra

www.elektromarkabolt.hu

Hálózat

A(z) *P24*, *P31* és *P32* programozási funkciók csak akkor jelennek meg, ha teljesülnek a Miele@home használatához szükséges előfeltételek (lásd „Miele@home“ és „Első üzembe helyezés“ fejezet).

A Wi-Fi kikapcsolása

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a szárítógépet ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt szárítógépet helyez üzembe. Csak így biztosítható, hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a szárítógéphez.

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart* állásra.

Világít a(z) *Con* a szárító időkijelzőjén.

- Érintse meg a szárítón a(z) érintőgombot, és tartsa megérintve a(z) érintőgombot, amíg nem fejeződik be a visszaszámlálás az időkijelzőn.

Az időkijelzőn a következő áll: ---.

- Kikapcsol a Wi-Fi.
- A Wi-Fi kapcsolat visszaáll a gyári beállításokra.

  A Miele@home újbóli használatához új csatlakozási folyamatot kell végrehajtani.

P24 RemoteUpdate

A RemoteUpdate segítségével szárítógépe szoftverét lehet frissíteni. Ha áll rendelkezésre frissítés a szárítójához, akkor ezt a szárítógépe automatikusan letölti. A frissítés telepítése nem automatikusan történik, hanem önnek kell azt kézzel elindítania.

Ha nem telepíti a frissítést, akkor a megszokott módon használhatja a szárítógépét. A Miele mindazonáltal javasolja a frissítések telepítését.

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissítés tartalmáról és terjedelméről információkat a Miele App alkalmazásban talál.

Ha áll rendelkezésre frissítés, akkor ezt a(z) *UP* üzenet mutatja az időkijelzőn.

Azonnal telepítheti a frissítést, vagy később is elhalaszthatja a telepítést. A kérdés majd a szárító újbóli bekapcsolása után jelenik meg.

Ha nem szeretné a frissítést telepíteni, kapcsolja ki a RemoteUpdate-et.

A frissítés néhány percig eltarthat.

A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate esetén:

- Amíg nem kap üzenetet, addig nem áll rendelkezésre frissítés.
- A telepített frissítést nem lehet visszavonni.
- Frissítés közben ne kapcsolja ki a szárítógépet. Egyébként a frissítés megszakad és nem lesz telepítve.
- Egyes szoftverfrissítéseket csak a Miele ügyfélszolgálata végezhet el.

www.elektromarkabolt.hu

Programozási funkciók

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Gyárilag be van kapcsolva a RemoteUpdate. Egy rendelkezésre álló frissítés automatikusan letöltődik, és önnek kell kézzel elindítania. Kapcsolja ki a RemoteUpdate-et, ha nem szeretné, hogy a frissítések automatikusan letöltődjenek.

Kiválasztás

-00 = ki

-01 = **be (gyári beállítás)**

Frissítés indítása

A szárítógép bekapcsolása után a(z) *UP* áll az időkijelzőn.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Villogni kezd az időkijelzőn a(z) *UP*. Elindul a frissítés.

A frissítés előrehaladása az időkijelző sávjában látható:
I = 0%
IIIIII = 100%

Frissítés elhalasztása

A szárítógép bekapcsolása után a(z) *UP* áll az időkijelzőn.

- Érintse meg a(z) ⏲ érintőgombot.

A következő bekapcsoláskor ismét kérést kap a frissítés indítására.

www.elektromarkabolt.hu

P31 Távvezérlés

A Miele alkalmazáson keresztül bárhonnan lekérdezheti a szárítógépe állapotát, valamint távolról elindíthatja azt, illetve a *MobileStart* programnak köszönhetően távolról vezérelheti a szárítógépét.

A távvezérlés automatikusan aktiválódik, amikor bejelentkezik a szárítógép a Wi-Fi hálózatba. Kikapcsolhatja a távvezérlést, ha a szárítógépét nem szeretné a mobilkészülékén keresztül vezérelni.

A programot akkor is megszakíthatja az alkalmazáson keresztül, ha ki van kapcsolva ez a programfunkció.

Állítsa be a(z) ◇ gombbal azt az időtartamot, amelyen belül el akarja indítani a szárítógépet, és indítsa el a programkésleltetést.
A szárítógépet a megadott időtartamon belül egy ön által küldött jellel elindíthatja.
Ha a készülék a megadott időtartam végéig nem kap jelet, akkor a szárítógép automatikusan elindul.

Kiválasztás

-00 = ki

-01 = **be (gyári beállítás)**

P32 SmartGrid

A szárítógépét egy időtartamon belül kívülről, automatikusan elindíttathatja.

Ha aktiválta a SmartGrid funkciót, akkor a(z) ◇ érintőgombhoz már nem a „Programkésleltetés“ funkció tartozik, hanem a „SmartStart“ új funkció.

A(z) ◇ érintőgombbal állíthat be időtartamot a SmartStart funkcióhoz. Ekkor a szárítógép az ön által megadott időtartamon belül egy kívülről küldött jelre indul el. Ha a legkésőbbi lehetséges indítási időpontig nem érkezik kívülről indítási jel, akkor a szárítógép automatikusan elindul (lásd a „Programkésleltetés“ fejezetet).

Kiválasztás

-00 = **ki (gyári beállítás)**

-01 = be

www.elektromarkabolt.hu

A kommunikációs modulhoz kapcsolódó szerzői jogok és licencek

A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgynevezett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftverkomponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket tartalmaz, amelyek a nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licencfeltételek másolatát, valamint adott esetben további információkat helyben, webböngésző és az IP-cím segítségével kérdezheti le *(http://<IP-cím>/Licenses)*. A nyílt forráskódú licencfeltételek ott feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

Miele Kft.
H – 1027 Budapest
Bem József u. 1/B.
Tel: (06-1) 880-6400
E-mail: info@miele.hu
Internet: www.miele.hu

Gyártó:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Németország

www.elektromarkabolt.hu

Miele

TEC 675 WP

hu-HU

M.-Nr. 12 489 110 / 01