www.elektromarkabolt.hu



HU **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ THALASSA, ISLA**

BENNUM, TENTA elszívó vezérlése

cata new tech

www.elektromarkabolt.hu



HU FONTOS - Használat előtt alaposan olvassa el a különálló biztonsági útmutatót.

EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.



www.elektromarkabolt.hu

FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat

FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Irányítópanel

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezése után hagyja rövid ideig a páraelszívót bekapcsolt állapotban.

	Időzítő
	BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
	LED-kijelző
	KI és Ventilátor-sebesség csökkentése
	Fény BE/KI

BEÁLLÍTÁSOK

A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség növelése (↑) és csökkentése (↓) ikont. Az összes ikon fehéren villogni kezd. A páraelszívó most beállítási üzemmódban van.

FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási opciók tetszőleges sorrendben állíthatók. Azonban az összes műveletet két percen belül el kell végezni.

A CSATORNA VAGY KERINGETÉS MÓD BEÁLLÍTÁSA

Beállítási módban nyomja meg az Időzítő (◷) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd. A LED-kijelző a jelenlegi (Csatorna vagy Keringetés) üzemmódot mutatja.
Csatorna üzemmód: (⎺) Alapértelmezett beállítás a levegő kültérbe történő vezetéséhez.
Keringetés üzemmód: (Ξ) Beállítás a levegő behelyezett szénszűrőkkel történő keringetéséhez.
Az opció módosításához nyomja meg a (↑) vagy (↓) ikont a megfelelő üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az Időzítő (◷) ikont a módosítás jóváhagyásához.

www.elektromarkabolt.hu

A VILÁGÍTÁS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Beállítási módban nyomja meg a Világítás (💡) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd. A LED-kijelző a jelenlegi világítási üzemmódot mutatja.
Hideg fény: (_) Alapértelmezett beállítás az összes fényhez.
Meleg fény: (Ξ) Opcionális beállítás az összes fényhez.

A beállítás módosításához nyomja meg a (↓) vagy (↑) ikont, majd nyomja meg a Világítás (💡) ikont a módosítás jóváhagyásához.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

A VENTILÁTOR BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS A SEBESSÉG NÖVELÉSE/CSÖKKENTÉSE

Nyomja meg a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikont, a ventilátor 1-es sebességen kapcsol be.
Nyomja meg a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont, a ventilátor maximális sebességen kapcsol be (Turbó)
Ha a ventilátor motorja 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vagy P sebességre van állítva a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikon minden megnyomása egyszerre egy szinttel csökkenti a ventilátor sebességét. A Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikont három másodpercnél tovább nyomva a ventilátor lefelé fordul. A beépített lámpa azonban 8-as szinten bekapcsolva marad, ha engedélyezve van.
Ha a ventilátor motorja 1-es sebességre van állítva, a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikon megnyomásával a motor kikapcsol. A beépített lámpa azonban bekapcsolva marad (ha engedélyezve van), a kijelzőn pedig a fényerő jelenlegi szintje látható.

TURBÓ FUNKCIÓ

Ha a ventilátor motorja 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vagy 5-ös sebességre van állítva, a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikon minden megnyomása egyesével növeli a sebességet. A Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont két másodpercnél tovább nyomva a sebesség bármely szintről a maximális teljesítményre nő, a kijelzőn lévő P ikon pedig villog.

MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és a turbó-funkció az energia-takarékosság érdekében legfeljebb öt percig működik, a sebesség pedig ezt követően automatikusan az 5. szintre áll vissza.

Lámpa be/ki (💡)

Érintse meg a Világítás (💡) ikont a beépített lámpa bekapcsolásához.
A beépített lámpa fényerejének módosításához érintse meg és tartsa nyomva a Világítás (💡) ikont, amíg a kijelzőn a fényerő-sorrend nem látható- Vegye le ujját a Világítás (💡) ikonról a kívánt fényerő elérésekor. A sorrend lépésenként változik L1 és L5 között, majd vissza L1-ig. A kiválasztott fényerő néhány másodpercig villog, majd visszaáll a ventilátor-sebesség kijelzésére. A világítás beállítása a jövőbeni használat esetén is megmarad.

www.elektromarkabolt.hu

Az időzítő (◷) beállítása

- Ha a ventilátor motorja be van kapcsolva és megnyomja az Időzítő (◷) ikont, az ikon pirosan világít, a kijelzőn pedig az aktuális sebesség látható.
- A kiválasztott sebességszint öt percig marad használatban, mielőtt a következő legalacsonyabb sebességre csökkenne. Ez a sebesség két percig marad használatban, mielőtt ismét csökkenne. Ez a művelet minden két percben ismétlődik, amíg a sebesség el nem éri az 1. szintet, majd a ventilátor kikapcsol. Ha bekapcsolta a világítást, akkor az is kikapcsol.
- A Ventilátorsebesség csökkentése (↓) vagy a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont egy aktuális időzítő-program során megnyomva az aktuális időzítő-program újraindítja a visszaszámlálási folyamatot egy öt perces ciklussal.
- Ha egy működő időzítő-program során ismét megnyomja az Időzítő (◷) ikont, a ciklus törlődik. Az Időzítő (◷) ikon ismét fehérre vált, a ventilátor pedig a jelenlegi sebességgel működik tovább.
- Az időzítő program maximális ciklusa 15 perc: 5 perc: 5 perc 0 fokozatban, majd 2 perc minden egyes sebességen 5.-től 1.-ig.

Figyelmeztetés a szűrő tisztítására

Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő ikon (◷) pirosan villog, a LED-kijelzőn pedig a „(⎽)” jelzés látható, meg kell tisztítania a szűrőket. A tisztítást vagy cserét követően nyomja meg ismét az Időzítő (◷) ikont, ami ekkor kikapcsol.

(csak Keringetés módban). Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő (◷) ikon pirosan villog, a LED-kijelzőn pedig a „(Ξ)” kijelző látható, meg kell tisztítania a karbonszűrőket (mosható karbonszűrők használata esetén), vagy ki kell cserélnie azokat (eldobható karbonszűrők használata esetén). A tisztítást vagy cserét követően nyomja meg ismét az Időzítő (◷) ikont, ami ekkor kikapcsol.

www.elektromarkabolt.hu

Kapcsolódás az elszívóhoz

Összekapcsolhatja a főzőlapot az elszívóval úgy, hogy az elszívó fordulatszáma afőzőlap teljesítményének megfelelően változzon. A Kapcsolódás funkció használatát megelőzően a főzőlaphoz és az elszívóhoz új kapcsolatot kell beállítani.

Az első használat előtt

1. A távvezérlő használata előtt az elszívót és az indukciós főzőlapot rádióhullámok használatával párosítani kell. Ezt csak egy alkalommal kell elvégezni. A csatlakoztatást követően az elszívó elszívási sebességét az indukciós főzőlap kimeneti teljesítménye fogja vezérelni.

Új kapcsolat beállítása

1. Az általános beállítási folyamat indításához nyomja le egyszerre a MOTOR UP ↑ és MOTOR DOWN ↓ gombot 2 másodpercig; ennek során a DISPLAY érték kikapcsolva marad, miközben az összes gomb fehér fénnyel villogni kezd.

2. Ha az általános beállítási folyamat során a LIGHT GOMBOT és a TIMER GOMBOT egyidejűleg, 2 másodpercig nyomva tartják, az elszívó megkezdi a párosítási folyamatot: a kijelzőn lévő „A” betű a következő 2 percben villog, várva a párosítási kódot.

3. A távvezérlő/főzőlap elküldi a párosítási kódot a kapcsolónak, miközben az elszívón lévő „A” betű villog.

4. Amikor az elszívó megkapja a párosítási kódot, mindkettő párosítva lesz, a kijelzőn lévő „A” betű pedig 5 másodpercen keresztül folyamatosan világít, majd ismét visszatér az általános beállítási folyamathoz. A kapcsoló mindig megtartja a rögzített egyeztető kódokat, akkor is, ha a tápfeszültség megszűnik.

Az elszívó és bármely főzőlap/távvezérlő közti kapcsolat megszakításához meg kell ismételni a párosítási műveletet, és miközben a kijelzőn látható „A” betű villog, a felhasználónak ismét le kell nyomnia a LIGHT GOMBOT és a TIMER GOMBOT egyszerre, 2 másodpercig. Ekkor az elszívó a következő párosításig töröl minden kapcsolatot a főzőlapokkal és távirányítókkal.

Egy elszívó egyszerre csak 1 főzőlaphoz és 1 távirányítóhoz csatlakozhat, 2 főzőlaphoz vagy 2 távvezérlőhöz nem.Másik távirányítóval vagy főzőlappal történő párosításhoz ismételje meg a párosítási műveletet.

5. Kapcsolja be a főzőlapot és győződjön meg róla, hogy a kapcsolatot jelző lámpa világít.



Érintse meg a KAPCSOLÓDÁS gombot , ha a kapcsolatot jelző lámpa nem világít.

6. Nyomja meg egyszerre a főzőlapon lévő - és + gombot, ekkor a kapcsolódást jelző lámpa villogni fog, így jelezve a kapcsolódást. Az elszívó kezelőpaneljén lévő A betű öt másodpercig megjelenik, így jelezve, hogy létrejött akapcsolat a főzőlappal.

7. A kapcsolódási beállítások tárolásához nyomja le még egyszer egyszerre a főzőlapon lévő - és + gombot.

FONTOS: A kapcsolódási műveletet az elszívó áramellátásának bekapcsolását követő két percen belül el kell végezni. Ha ez nem sikerül, kapcsolja ki az elszívót és a főzőlapot, várjon egy percet és kísérelje meg ismét a kapcsolódást.

A KAPCSOLÓDÁSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA:

1. Ellenőrizze, hogy a főzőlap vezérlőpaneljén lévő kapcsolatot jelző lámpa világít-e. Az elszívó elszívási sebessége az indukciós főzőlap kimeneti teljesítményének megfelelően változik, az alábbi táblázatnak megfelelően. A főzőlap minden egyes zónája legfeljebb 10 névleges kimeneti teljesítménnyel rendelkezik: 1-9 és Turbó fokozat (10).

ELSZÍVÓ FOKOZATA	FŐZŐLAP FOKOZATA
csendes	---
1	1-4
2	5-9
4	10-14
5	19 -
turbó	csendes

MEGJEGYZÉS: Az elszívó 3. sebessége a funkció használata során nem áll rendelkezésre. Ha a főzőlap és az elszívó összekapcsolása során az elszívó vezérlőit manuálisan felülbírálják, az elszívó fog működni.

A KAPCSOLÓDÁSI FUNKCIÓ LEÁLLÍTÁSA:

1. Érintse meg a főzőlapon lévő KAPCSOLÓDÁS gombot a jelzőfény kialszik, a kapcsolat pedig megszűnik. Az ismételt csatlakozáshoz nyomja meg újból a főzőlapon lévő KAPCSOLÓDÁS gombot.

2. Ha a főzőlap ki van kapcsolva, az elszívó időzítési módban, önállóan tovább működik, a jelenlegi sebesség pedig villog. Az elszívó 5 percig működik az aktuális sebességen, majd a csökkenő sebességszinteken 2 percig, végül pedig kikapcsol.

www.elektromarkabolt.hu

HASZNÁLAT

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Túlzott rezgés.	A készülék nincs megfelelően a konzolra helyezve.	Szerelje le a készüléket és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve.
	A ventilátor lapátja sérült.	Kapcsolja ki a készüléket. A javítást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti.
	A ventilátor motorja nincs szorosan rögzítve.	
A jelzőfény világít, a ventilátor azonban nem működik.	A ventilátor lapátja elakadt.	
	A motor sérült.	
A jelzőfény és a motor sem működik.	Az izzó kiégett.	Keresse meg a vevőszolgálatot.
	Az áramcsatlakozás laza.	Ellenőrizze a tápegységet.
A szívási teljesítmény csökkent.	Lehet, hogy a ventilátor sebessége túl alacsony.	Válasszon magasabb sebességet.
	Lehet, hogy az opcionális szellőzőkészlet megcsavarodott.	Ügyeljen arra, hogy a szellőzőkészlet a gyártó utasításai szerint legyen beszerelve.
	Lehet, hogy a felső szellőző el van dugulva.	Szüntesse meg a dugulást.
	Lehet, hogy a telepítés nem felel meg a gyártó utasításainak.	A szellőzőcsőnek teljes hosszban megfelelő átmérőjűnek kell lennie csökkenés vagy korlátozás nélkül. (Lásd a telepítési fejezetet).
A készülék normálisan működik, a főzési szag azonban megmarad.	A karbonszűrő nincsen felszerelve keringetés módban vagy tele van zsírral.	Szerelje fel vagy cserélje ki a karbonszűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet).
A páraelszívó nem működik	Ellenőrizze, hogy a páraelszívó csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok vagy az automata nem oldott-e ki.	
A páraelszívó még mindig nem működik	Ha a fent említett pontok ellenőrzése után problémája még nem oldódott meg, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy a forgalmazóval.	

www.elektromarkabolt.hu

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A páraelszívók szakértője… 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.
(Volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

cata
new tech

CNA
group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España
Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló.Barcelona. España
T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
SAT Central Portugal: +351 214 349 771 - service@junis.pt

60820265.10.09.2020